

前 言

感谢您选用深圳市安邦信电子有限公司的 AMB-G11 系列变频器。

AMB-G11 系列变频器是矢量通用型变频器,可自由选择开、闭环磁通矢量控制及开、闭环 V/F 控制,其速度控范围可达 1: 1000,具有滑差补偿、转矩补偿、速度控制、静音控制、自学习等多种高级功能。多种参数在线监视及在线调整,内置 RS-485 通讯接口,中英文显示,操作灵活,能最大限度的满足用户的多种需求。

为用好本产品及确保使用者安全,在您使用之前,请详细阅读本使用说明书,阅读完 后请妥善保管,以备后用。

当您在使用中发现任何疑难而本说明书无法为您提供解答时,请联络本公司的各地经销商,或直接与本公司联系,我们的专业人员会积极为您服务。并请您继续关注并采用安邦信公司的产品。



使用须知

本产品的安全运行取决于正确地运输、安装、操作及保养维护,在进行这些工作之前,请务必注意有关安全方面的提示。



错误使用时,会引起危险发生,可能导致人身伤亡。

危险



错误使用时,会引起危险发生,可能导致人身伤害或设备损坏。

注 意



危险

- 在关闭电源后,充电指示灯熄灭前,请勿触摸电路板及其它元器件。
- 禁止在送电过程中进行接线,运转时请勿检查电路板上的元器件及信号。
- 请勿自行拆装或更改变频器内部连接线、线路及元器件。
- Ⅰ 变频器接地端子请务必正确接地。220V级:第三种接地,440V级:特种接地。



注意

- 请勿对变频器内部的元器件进行耐压测试,这些半导体元器件易受高电压损毁。
- Ⅰ 绝不可将变频器输出端子 U, V, W 连接至 AC 电源。
- I 变频器电路板上 CMOS 的 IC 易受静电影响及损坏,请勿触摸主电路板。



目录

第	1章	产品检查	1
	1.1 检	查项目	.1
	1.2 铭	i牌数据	.1
	1.3 部	7件说明	.2
第	2章	安装	3
第	3章	配线	5
	3.1 配	! 线图	5
	3.2 端	子功能说明	6
	3.3 控	治回路端子功能说明	6
	3.4 周	边设备的应用及注意事项	7
第	4 章	测试运行1	2
	4.1 运	:行前检查 1	2
	4.2 试	运行 1	2
	4.3 运	:行前设定 1	3
	4.4 应	用范例17	7



第5章	控制模式设定	20
5.1	四种控制模式选择	20
5.2	四种控制模式的特色	21
5.3	改变控制模式	22
5.4	自学习程序	23
第6章	参数说明	26
6.1	参数一览表	26
6.2	A 群参数	27
6.3	B 群参数	28
6.4	C 群参数	37
6.5	D 群参数	44
6.6	E 群参数	50
6.7	F 群参数	52
6.8	H 群参数	58
6.9	L 群参数	76
6.10) 0 群参数	86
第7章 市	故障指令及对策	9



第8章 参	参数一览表及出厂设定	96
8.1	指令菜单	96
8.2	出厂设定	97
8.3	参数一览表	100

附加说明

附录

- 附录1 技术规范
- 附录2 数据拷贝功能详解
- 附录3 PG速度控制卡安装与说明
- 附录 4 外型尺寸与安装尺寸



第1章 产品检查



注 意

受损的变频器及缺少零部件的变频器,请勿安装。

有受伤的危险

本公司产品在出厂前虽已严格检查,但是由于运输或可能预想不到的情况发生,因此在产品购入后,请务必认真检查。

1.1 检查项目

拿到产品时,请确认如下项目:

确认项目	确认方法
与订购的机种、型号是否一致	请确认 AMB-G11 侧面的铭牌
是否有部件损坏或受损的地方	查看整体外观,检查运输中是否受损
螺丝等紧固部分是否有松动	必要时,用螺丝刀检查一下
说明书、合格证及其它配件	AMB-G11 使用说明书及相应配件

如有异常情况,请与供货商或本公司营销部直接联系。

1.2 铭牌数据

1.2.1 铭牌

変频器型号→ MODEL : AMB-G11-5R5T3
输入电源 → INPUT : AC 3 Φ 380V
额定输出 → OUTPUT : AC 3 Φ 5.5KW 14A 0-400Hz
エ厂编号 → S/N :

AMBITION ELECTRONICS CO.LTD




1.2.2 变频器型号说明



公司代号	系列代号	最大适用 电机功率	输入电源	附加说明
AMB	G11 系列	1R5: 1.5 kW	T3:三相 380V	空白:标准品
		2R2: 2.2 kW		B: 带回生制动
		3R7: 3.7 kW		功能
		011 : 11 kW		X: 特制机型
		400 : 400 kW		

1.3 部件说明



AMB-G11 系列




第2章安装


使用环境

变频器安装的环境对于变频器正常功能的发挥及其使用寿命有直接的影响, 因此变频 器的安装环境必须符合下列条件。


- 周围温度: 柜内开放型 (-10~45℃/+14~113℃) 闭锁壁挂型(-10~40℃/+14~104℃)
- ī 防止雨水淋湿或潮湿环境。
- ī 避免直接日晒。
- 防止油雾, 盐分侵蚀。
- 防止腐蚀性液体、瓦斯。 ī
- 防止粉尘,棉絮及金属细屑侵进入。
- 远离放射性物质及可燃物。
- 防止电磁干扰 (焊接机,动力机器) ī
- 防止震动 (冲床), 若无法避免请加装防震垫片以减少震动。
- 数台变频器安装于控制机柜内时,请注意摆放位置以便于散热,另请加配置散热风扇, 以使变频器周围温度低于 45℃。




(正确的配置方式)



(正确的配置方式)




(错误的配置方式)




(错误的配置方式)



- 安装时请将变频器正面朝前,顶部朝上以便散热。
- 安装空间必须符合下列规定:(若安装于机柜内或周围环境许可时可取下变频器的防尘上盖以便于变频器散热通风)







第3章 配线


变频器出厂时,备有一端子配置图,如下图所示,配线时请注意端子编号。

11	12	13	14	1 1	5	16	17		25	26		27		33	3	18	19	2	20
1	2		3	4	5	6		7	8		21		22		23		9	10	

3.1 配线图:

下图为变频器标准接线图仅用键盘操作时,只用主回路端子即可

(R、S、T电源输入, U、V、W电机输入)



- 注 1: —— 隔离线
 - 2: 端子 15, 33 输出额定为+15V, -15V, 20mA。
 - 3: 端子13,14不可以同时使用,同时使用时频率指令为相加。
- 4: 多功能模拟输出端子为外加频率/电流指示表用,请勿用作闭环控制系统,做闭环控制系统时可加介面卡。



3.2 端子功能说明:

主回路端子功能:

端子	功能						
R							
S	主回路电源输入端子						
T							
U							
V	变频器输出端子						
W							
P	制动单元接线端子						
N							
Е	接地端 (特别第三种接地)						


3.3 控制回路端子功能说明:

控制回路端子功能(出厂设定):

分类	端子	信号功能	说明	信号电平		
	1	正转/停止	闭→正转,开			
	2	反转/停止	闭→逆转,开			
	3	外部故障输入	闭→异常,开→正常			
运转	4	故障复位	闭→复位	多功能端子输入	光电耦合器隔离输入:	
输入	5	主速/辅助切换	闭→辅助频率指令	→ (根据 H1-01~H1-06 的	几电桥口 新丽	
信号	6	多段速度指令2	闭→多段速指令2有效	一 设定,可选择指令信号)	DC 24V, OIIIA	
	7	点动指令	闭→点动运转	及足,引起并指 4 旧 引 /		
	8	外部基极封锁	闭→变频器停止输出			
	11	1~8 公共端	在与端子 1-8 短距			
	15	+15V 电源输出	-15V 电源	+15V, 20mA		
	33	-15V 电源输出	模拟量指令用一	—15V, 20mA		
	13		0~10V/100%频率	H3:1-03	0~10V, (20KΩ)	
模拟	4.4	主速频率指令	-10~+10V/-100%~+100%频		-10~+10V (20 KΩ)	
输入	14		4~20mA/100%频率	110.0 10	4~20mA, (250 Ω)	
信号	16	 補助频率指令	0-10V/100%频率	辅助模拟量输入 H3-05	0~10V, (20KΩ)	
	10	1四岁7岁六十月日 〈	-10~+10V/-100%~+100%频	率	4~20mA, (250 Ω)	
	17	控制用公共端	端子 13、14、16 速			
	12	屏蔽线端子	连接屏蔽线的			
运转	9	运转中信号输	运行进 了且通	夕古张片里於山山2 04	接点容量:	
输出 信号	10	出(IA接点)	运行时端子导通	多功能信号输出 H2-01	250VAC、1A 30VDC、1A	



分类	端子	信号功能		信号电平			
	25	零速检出	最低频率 B2-01 以下为	最低频率 B2-01 以下为闭 多功能信号输出 H2-0			
运转	26	速度一致检出	设定频率±2HZ 以内时"	闭"	多功能信号输出 H2-03	开路集电极输出 +48V50mA 以下*	
输出	27		端子 25, 26 2	十46V5UIIIA 以下			
信号	18	异常输出信号	故障師	接点容量:			
IH J	19	18-20,A 接点	故障師	按总在里: 250VAC、1A 30VDC、1A			
	20	19-20,B 接点	以片中	230VAC: 1A 30VDC: 1A			
模拟	21	频率表输出	0~10V/100%频率	多功能	분模拟量输出(H4−01, H4−02)	0∼+10V Max+5%	
输出	22	公共端	-			20mA 以下	
信号	23	输出电流监视	5V/变频器额定电流	多功能		7 ZOIIIA 以下	





电源:

- 请注意电压等级是否正确,以避免损坏变频器。
- 交流电源与变频器之间必须安装断路器或漏电开关。

断路器或漏电开关:

- I 请使用符合变频器额定电压及电流等级的断路器或漏电开关作为变频器的电源开关控制,并作为变频器的保护。MCCB的容量为变频器额定电流的 1.5~2 倍,其时间特性要充分考虑变频器的过热保护(额定输出电流的 150%1 分钟)的时间特性。
- ▮ 断路器和漏电开关请勿用作变频器的运转/停止切换功能。
- I 请加装漏电断路器,防止漏电造成的误运行并保护使用人员的安全。使用变频器专用的漏电断路器时,请选用控制1台变频器的感度电流为30mA以上的;使用一般的漏电断路器时,请选用控制1台变频器的感度电流为200mA以上时间0.1秒以上的。

电磁接触器:

- 一般使用时可不加电磁接触器,但用作外部控制,或停电后自动再起动等功能,或在 使用刹车控制器时,须加装一次侧的电磁接触器。
- 电磁接触器请勿用作变频器的运转/停止切换功能。频繁开、闭会引起变频器故障。

交流电抗器:

输入侧噪声滤波器:

■ 可除去电源线入侵变频器的噪声,也可减低变频器向电源线流出的噪声。

AMB-G11 变频器:

- Ⅰ 输入电源端子 R、S、T 无相序分别可以任意换相连接。
- 输出端子 U、V、W,接至电机的 U、V、W 端子,如果变频器执行正转时,电机为 逆转,只要将 U、V、W 端子中任意两相对调即可。
- Ⅰ 输出端子 U、V、W,请勿接交流电源以免变频器损坏。
- Ⅰ 接地端子,请正确接地,220V级:第三种接地,400V级:特种接地。

输出侧噪声滤波器:

减少变频器产生的高次谐波,以避免影响其附近的通信器械。

电机:

- 请使用与变频器容量匹配的三相感应电机。
- Ⅰ 若一台变频器驱动多台电机时,电机同时运转时的电流应小于变频器的额定输出电流。
- 在变频器与电机之间请勿加装进相电容。
- 变频器与电机必须分别接地。


外部接线请按下列事项进行,完成接线后必须检查接线是否正确。(不可使用控制回路的蜂鸣器检查接线)




- (A) 主电源回路接线必须与其他高压或大电流动力线分离及远离,以避免噪声干扰,请参考下图。
- 变频器使用单独电源回路。




■ 使用一般用噪声滤波器效果很小,故不能用。




■ 变频器与其他机器共电源回路请加装变频器用的噪声滤波器或加装隔离变压器。








■ 主回路输出侧加装变频器用的噪声滤波器可以抑制传输干扰,为了防止辐射干扰,请 在线路上加装金属管并要与其他控制机器的信号线距离 30cm 以上。



变频器与电机接线距离	50M 以下	100M 以下	100M 以上
容许载波频率	15KHz 以下	10KHz 以下	5KHz 以下
参数 C6-01 设定值	15.0	10.0	5.0


- (B) 控制回路接线必须与主回路控制线或其他高压或大电流动力线分隔及远离,以避免噪声干扰。
- Ⅰ 控制回路配线端子 9, 10, 18, 19, 20 (接点输出)必须与其他端子分开接线。
- 为防止噪声干扰避免发生误运行,控制回路接线务必使用屏蔽绞线,参考下图,使用时,将屏蔽线接至端子 G。

接线距离不可超过50米。





- (C) 变频器的接地端子请务必正确接地,220V 级第三种接地(接地电阻 $100\,\Omega$ 以下),380V 级特种接地(接地电阻 $10\,\Omega$ 以下)。
- Ⅰ 接地接线以电器设备技术(AWG)为准,接地线越短越好。
- 变频器的接地线绝不可以和其他大电流负载(如焊接机,大功率电机)共同接地,必须分别接地。
- 多台变频器共同接地时,请勿形成接地回路。



- (D) 电线规格,主电源回路及控制回路的接线线径规格的选定请按照电工法规定进行接线,以确保安全。
- (E)接线作业完成后,请检查接线是否正确,电线是否破损,螺丝端子是否拧紧等作业品质。




第4章 测试运行

4.1 运行前检查

- (A) 电源输入前检查:
- 主回路接线是否正确。
- 端子螺丝是否拧紧。
- 接线是否不当或者是否电线破损造成短路。
- 负载状态是否正常。

4.2 试运行

- 电源输入前请再次确认电源电压等级及接线是否正确。
- 电源输入后若有异常声音、冒烟或异臭味产生时请切断电源。
- Ⅰ 电源输入后键盘的显示如下:





测试运转的安全防范



危险

- 变频器送电中请勿取下前盖,以防人员触电受伤。
- 有设定自动再起动的功能时,电机在运行停止后会自动再起动,请勿靠近机器以免危险。
- 停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注意使用。



注意

- 散热器,制动电阻等发热元件请勿触摸。
- ▶ 变频器可以很容易的由低速到高速运转,请确认电机和机械的容许范围。
- 使用制动单元时请注意其使用的相关设定。
- 变频器运行时请勿检查电路板上的信号。
- 变频器在出厂时都已调整设定,请不要任意加以调整。

运行模式选择:

变频器的运行模式有 LOCAL 和 REMOTE 两种,工厂出厂设定为 REMOTE (控制回路端子命令有效),其参数内容如下:

LOCAL: 频率及运行指令以键盘为主,此时 SEQ 及 REF 灯灭。

REMOTE: 频率及运行指令以外部端子为主,此时 SEQ 及 REF 灯亮。

会粉	独舟 目二	名称	频率指令选择	REF	SEQ
少 级	参数 键盘显示		/////////////////////////////////////	LED	LED
			0: 频率指令以键盘(D1-01)设定为主	OFF	
В1 —	Reference	频率指	1: 频率指令以外部端子13,14设定为主	ON	
01	Source	令选择	2: 频率指令以通讯传输设定为主	闪烁	
			3: 频率指令以界面卡设定为主	闪烁	
			0: 运转指令以键盘设定为主		OFF
B1 —	Run	运转指	1: 指令以外部端子设定为主		ON
02	Source	令选择	2: 指令以通讯传输设定为主		闪烁
			3: 指令以界面卡设定为主		闪烁

4.3 运行前设定

■ 请先以电机空载情况下测试运行,以避免误操作损坏机械设备。如果必须加负载测试, 请注意机械及人员的安全。




运行时的检查要点:

运行时请确认以下各项是否正常:

- 电机运转是否平滑。
- 电机运转方向是否正确。
- 电机是否有异常振动。
- Ⅰ 加速、减速时运转是否平滑。
- 负载电流是否在额定值内。
- 键盘的显示和灯号是否正常。

(A) 利用数字键盘测试运转,运转时序图如下:



操作说明	按键操作	键盘显示
输入电源	LOCAL	Frequency Ref
• 显示频率指令值 运转模式设定	REMOTE	U1-01=00.00Hz
• 选择 LOCAL 模式		REMOTE 灯(SEQ、REF)闪烁。
正转点动运转(6Hz) • 点动运转操作	JOG	Frequency Ref
频率数设定 • 改变频率值	DATA ENTER	U1-01=00.00Hz Frequency Ref
	> RESET \ \ \ \ \	U1-01=15.00Hz 按键调整
	按键调整	Frequency Ref
• 设定值输入	DATA ENTER	U1-01=15.00Hz
		Output Freq
• 选择输出频率监视	ESC	U1-02=0.00Hz




AMB-G11 系列变频器使用说明书

	MB-GII 系列受频器使用说明书 按键操作	键盘显示
正转运行	及键操作 RUN DATA ENTER 按 2 次 RESET A V	Output Freq U1-02=15.00Hz FWD 灯亮 RUN Frequency Ref 15.00Hz Frequency Ref 60.00Hz
设定值输入选择输出频率监视反转运行反转运行指令切换停止减速停止	ESC FWD REV STOP	Output Freq U1-02=60.00Hz Output Freq U1-02=60.00Hz REV 灯亮 Output Freq U1-02=0.00Hz 滅速时 RUN 灯闪烁,停止后 STOP灯亮。



(B) 外部端子信号测试运转,运转时序图如下:



操作説明 核健操作 健盘显示 輸入电源		指令设定	
• 显示频率指令值 运转条件设定 • 选择 REMOTE 模式 • 选择 REMOTE 模式 □ U1-01=00.00Hz 显示输出频率 • 输出频率监视 • 控制端子 7-11 间先 □ U1-02=0.00Hz 班方 • 控制端子 7-11 间先 中层 □ U1-02=6.00Hz 下WD 灯亮 RUN Frequency Ref □ U1-01=60.00Hz 中国 □ U1-01=60.00Hz □ 公司 □ U1-02=0.00Hz □ 公司 □ U1-02=0.00Hz □ 公司 □ U1-02=6.00Hz ○ U1-02=6.00Hz □ U1-02=6.00Hz ○ WTPUT Freq □ U1-02=6.00Hz <tr< th=""><th>操作说明</th><th>按键操作</th><th>键盘显示</th></tr<>	操作说明	按键操作	键盘显示
运转条件设定 ·选择 REMOTE 模式 ·选择 REMOTE 模式 REMOTE 灯 (SEQ、REF) 闪烁。 显示输出频率 ·输出频率监视 正转点动运转 ·控制端子 7-11 间先 开后 ·端子 1-11 开时点动 关闭时停止 RUN 小型制端子 13 或 14 输入电压或电流信号改变显示的频率值 V 企转指令输入 ·控制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 Output Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=6.00Hz RUN FWD 灯亮 RUN FWD 灯亮	输入电源		Frequency Ref
Ex转条件设定 选择 REMOTE 模式 证券 REMOTE 模式 Qutput Freq 中籍 中華 (中華) (Name of the property of the propert		LOCAL	U1-01=00.00Hz
显示輸出頻率 ・输出頻率監视 / Mutput Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=6.00Hz Freq U1-02=6.00Hz FwD 灯亮 RUN Frequency Ref U1-01=60.00Hz 基示的頻率値 ・輸出頻率監视 ジャ・輸出頻率監视 Output Freq U1-02=0.00Hz 「Frequency Ref U1-01=60.00Hz 端子 13 输入 10V 时的頻率 Output Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=0.00Hz RUN FwD 灯亮 Full freq U1-02=0.00Hz Stophalia Output Freq U1-02=6.00Hz RUN FwD 灯亮 Stophalia Stophalia Stophalia Stophalia Stophalia Output Freq U1-02=6.00Hz RUN FwD 灯亮			REMOTE 灯(SEQ、REF)闪烁。
 ・輸出頻率监视 正转点动运转 ・控制端子 7-11 间先 开后 ・端子 1-11 开时点动 关闭时停止 频率数设定 ・控制端子 13 或 14 输 入电压或电流信号改变显示的频率值 ・输出频率监视 「控制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 「空程制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 「企转制端子 1-11 并时60Hz 正转运行 「空程制端子 1-11 关时 			Output Freq
正转点动运转 · 控制端子 7-11 间先 开后 · 端子 1-11 开时点动 关闭时停止 频率数设定 · 控制端子 13 或 14 输入电压或电流信号改变显示的频率值 · 输出频率监视 U1-01=60.00Hz 运转指令输入 · 控制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 停止 · 控制端子 1-11 关时 停止 · 控制端子 1-11 关时			U1-02=0.00Hz
 控制端子 7-11 间先 开后 端子 1-11 开时点动 关闭时停止 频率数设定 控制端子 13 或 14 输入电压或电流信号改变显示的频率值 输出频率监视 运转指令输入 控制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 / Output FreqU1-02=6.00Hz 原止 控制端子 1-11 关时 			Output Freq
开后 ・端子 1-11 开时点动 关闭时停止 频率数设定 FWD 灯亮 ・控制端子 13 或 14 输入电压或电流信号改变显示的频率值 ・输出频率监视 医转指令输入 ・控制端子 1-11 开时 60Hz 正转运行 へ のutput Freq U1-02=6.00Hz 停止 ・控制端子 1-11 关时 へ STOP			U1-02=6.00Hz
美闭时停止 频率数设定 ·控制端子 13 或 14 输入电压或电流信号改变显示的频率值 U1-01=60.00Hz 显示的频率值 端子 13 输入 10V 时的频率 运转指令输入 U1-02=0.00Hz ·控制端子 1-11 开时60Hz 正转运行 Output FreqU1-02=6.00Hz 停止 ·控制端子 1-11 关时			FWD灯亮
 頻率数设定 ・控制端子 13 或 14 输 入电压或电流信号改变 显示的频率值 ・输出频率监视 びま指令输入 ・控制端子 1-11 开时 60Hz 正转运行 グ	• 端子 1-11 开时点动		RUN
 ・控制端子 13 或 14 输入 入电压或电流信号改变显示的频率值 ・输出频率监视 び转指令输入 ・控制端子 1-11 开时 60Hz 正转运行 グロは 「Freq U1-02=0.00Hz のutput Freq U1-02=6.00Hz RUN FWD 灯亮 停止 ・控制端子 1-11 关时 			
入电压或电流信号改变 U1-01=60.00Hz 显示的频率值 端子 13 输入 10V 时的频率 运转指令输入 U1-02=0.00Hz •控制端子 1-11 开时 Output Freq 60Hz 正转运行 U1-02=6.00Hz 停止 •控制端子 1-11 关时 STOP STOP			/ Frequency Ref
• 输出频率监视 运转指令输入 • 控制端子 1-11 开时 60Hz 正转运行 Output Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=6.00Hz RUN FWD 灯亮 STOP		V	U1-01=60.00Hz
运转指令输入 • 控制端子 1—11 开时 60Hz 正转运行 Output Freq U1-02=0.00Hz Output Freq U1-02=6.00Hz U1-02=6.00Hz 停止 • 控制端子 1—11 关时 STOP			端子 13 输入 10V 时的频率
• 控制端子 1-11 开时 60Hz 正转运行 停止 • 控制端子 1-11 关时 STOP	• 输出频率监视		Output Freq
• 控制端子 1-11 开时 Output Freq 60Hz 正转运行 U1-02=6.00Hz 停止 • 控制端子 1-11 关时 STOP	运转指令输入		U1-02=0.00Hz
U1-02=6.00Hz	• 控制端子 1-11 开时		
停止 • 控制端子 1—11 关时 STOP	60Hz 正转运行		· · ·
停止 • 控制端子 1-11 关时 STOP			U1-02=6.00Hz
• 控制端子 1-11 关时 STOP	停止		RUN FWD 灯亮
减速停止 STOP			QTOD
ı	减速停止		STOP



4.4 应用范例

本单元介绍变频器各种功能及应用场合。

功能名称	适用场合	目的	功能说明	相关参数
三线式	一般场合	以 PB 进行运转、停止,一个接点控制正反转	以下接线图控制变频器起动、停止和正反转。 ————————————————————————————————————	A1-03 H1-01
操作信号选择	一般场合	选择控制信号 来源	选择变频器由外部端子或键盘控制	B1-01, 02 H1-01~06
载波频率选择	一般场合	降低噪声	变频器载波频率可任意调整以降低电机金属噪音。	C6-01~03
负载转速显示	一般场合	显示运转状态	电机转速(rpm),机械转速(rpm),机械线速度(m/min)显示于键盘上	O1~03
运转中信号输 出	一般场合 机械制动	运转状态信号 提供	电机运转中变频器送出一信号,放开机械制动(变频器自由运转停止时此信号消失)。	H2-01~03
零速时信号输 出	一般场合 工作机械	运转状态信号 提供	变频器输出频率低于最低输出频率时送出一信号,提供给外部系统或控制线路。	H2-01~03
速度到达信号 输出	一般场合 工作机械	运转状态信号 提供	变频器输出频率到达设定频率时,送出一信号,提供 给外部系统或控制线路。	H2-01~03
过转矩信号输出	工作机械 风机水泵, 挤出机	机械保护提升 运转的可靠性	电机发生过转矩超出变频器设定的基准时,送出一信 号来防止机械负载受损。	H2-01~03
频率上下限运 转	风机,水 泵	控制电机转速 于上下限内	外部运转信号无法提供上下限,增益和偏压时,可在 变频器内个别设定调整。	D2-01~02
设定禁止频率 指令	风机,水 泵	防止机械振动	禁止频率设定后,变频器无法在禁止频率范围内定速运转。禁止频率可设定3组	D3-01~04
低电压信号输 出	一般场合	运转状态信号 提供	变频器侧 P-N 端电压,低电压检出后送出一信号提供 给外部系统或控制线路	H2-01~03
频率保持运转	一般场合	加减速暂停	变频器加减速中输出频率保持	H1-01~06
异常自动再起 动	空调	提升运转连续 性及可靠性	变频器异常故障检出后,当异常故障原因消失变频器 自动复位后再起动,再起动次数可设定至10次	L5-01
直流制动急停止	高速转轴	未装制动电阻 时,电机急速 停止	变频器未装制动电阻而制动转矩不足时可使用直流制动使电机急停止(减速周期不可高于5%,制动转矩使用50~70%)	B1-03 B2-01~04



AMB-G11 系列变频器使用说明书

功能名称	适用场合	目的	功能说明	相关参数
过转矩设定	风 机,水泵,挤出机	保护机械提升 运转连续性及 可靠性	变频器内部可设定电机或机械过转矩贞测基准,在发生过转矩时调节输出频率。适用于风力水力机械不跳脱运转。	L3-01~06 L6-01~06
频率指令丢失 时继续运转	空调	提升运转连续 性	控制系统故障频率指令丢失时,变频器仍可以继续运转。适用于智能型大楼空调设备。	L4-05
速度追踪	风机、绕 线设备等 惯性负载	自由运转中电 机再起动	自由运转中的电机停止前,不需检出电机速度即可再起动,变频器自动寻找电机速度,速度一致后再加速。	B3-01~03
运转前直流制动	风机、水 泵等停止 时仍转动 的负载	自由运转中电 机再起动	自由运转中的电机,如运转方向不定,可于起动之前 先执行直流制动。	B2-01~03
变频器/商用电 源切换运转	风机、水 泵等停止 时可移动 的负载	变频器/商用电源切换	变频器与商用电源切换运转不需要停止电机,或重负载先经商用电源起动再由变频器执行变速运转。	H1-01~06
节能运转	冲床,精密 工作机械	节能,降低震动	加减速中以满电压运转,恒速运转中以设定比率执行 节能运转。最适用于降低精密工作机械振动。	B8-01~02 H1-01~06
多段速运转	输送机械	以多段预设速 度执行周期性 运转	以简单接点信号,可控制8段速运转,也可以配合外部微动开关执行简易位置控制。	D1-01~08 H1-01~06
多段加减速切 换运转	输送机械 自动转盘	外部信号切换 加减速时间	以外部信号切换多段加减速运转,当一台变频器驱动 两台以上电机时,以此功能来实现高速/缓冲起动停 止功能。	C1-01~08 H1-01~06
变频器过热警 告	空调	安全维护	变频器因周围温度高造成危险时,外加热动开关可将 热信号送入变频器,进行必要的警告防护措施。	H1-01~06
任意频率到达 信号输出	一般场合	运转状态信号 提供	变频器输出频率在一任意设定范围内,可送出信号给外系统或控制线路。	L4-01~04 H2-01~03
输出频率到达 1	一般场合	运转状态信号 提供	变频器输出频率在一任意设定值以上时,可送出信号 给外系统或控制线路。	L4-01~04 H2-01~03
输出频率到达 2	一般场合	运转状态信号 提供	变频器输出频率在一任意设定值以上时,可送出信号 给外系统或控制线路。	L4-01~04 H2-01~03
输 出 中 断 (BB)状态	一般场合	运转状态信号 提供	变频器安装执行 Base Block (输出中断)时,可送出一信号给外系统控制线路。	H2-01~03
制动电阻过热保护	一般场合	安全维护	变频器安装内藏型制动电阻时,可将制动电阻过热或制动模块异常的信号输出。	L8-01
频率指令急速 变化	一般场合	提升运转连续 性及可靠性	频率指令急降至原设定值的 10%以下时变频器输出 信号给外部系统或控制线路。	H2-01~03 L4-05



AMB-G11 系列变频器使用说明书

功能名称	适用场合	目的	功能说明	相关参数
模拟输入	一般场合	提升操作性	变频器可外加界面卡使用高解析度模拟频率指令。 外部正负电压信号可直接控制变频器正反转。	F2-01
模拟输入	一般场合	显示运转状态	变频器可外加界面卡使用高解析度电压,直流电压等信号外加界面卡后可外加频率计,电压计和电流计显示。	F4-01~04
数字输入	一般场合	提升操作性	变频器可外加界面卡使用数字频率指令(BCD2 位/BIN 8 Bit)	F3-01
脉冲输出	一般场合	显示运转状态	变频器输出频率以脉冲方式在界面卡上输出。	F7-01
数字输出	一般场合	运转状态信号 提供	变频器的故障情况,可由6组光耦合及2组电驿输出。	F6-01
2C接点输出卡	一般场合	运转状态信号 提供	2组C接点提供变频器的运转状态供客户控制使用。	F5-01~02 H2-01~03
多功能模拟输 入	一般场合	提升操作性	变频器辅助频率指令,输入电压、电流调整,可由外部模拟信号控制。	H3-04~07
多功能模拟输 出	一般场合	显示运转状态	变频器运转频率或输出电流,输出电压,直流电压可外加频率,电流计显示。	H4-01~06
累积工作时间	一般场合	显示运转时间	变频器运转时间累积计算可用于计算工作效率。	O2-07~08
失速防止	一般场合	提升运转持续 性	变频器可设定失速时检测电流的基准,防止不必要的停机。	L3-01~06
输入/输出电源 欠相检出	一般场合	安全维护	电源或电机侧电源欠相时变频器自我保护功能,进行 必要的警告防护措施。	L8-05~07
PID 控制功能	空调	提升操作性	运用 PID 的功能使预定及回馈的数值控制输出达到 稳定。	B5-01~08
RS232C/485 通 信卡	一般场合	提升操作性	运用界面卡可与PLC或MODBUS通信达成一对多的 控制	B5-01~04



第5章 控制模式设定


5.1 四种控制模式选择

AMB-G11 提供了四种控制模式:

- 1. 电流矢量不加 PG 控制。
- 2. 电流矢量加 PG 控制。
- 3. V/f 控制不加 PG。
- 4. V/f 控制加 PG。

使用者可根据自己的应用需求,利用键盘做控制模式选择。

变频器出厂时,已设定为电流矢量不加 PG 控制,使用 AMB-G11 前请根据下列的流程设定控制模式和电机相关参数。





5.2 四种控制模式的特色

控制模式	V/f 控制不加 PG	V/f 控制加 PG	矢量控制不加 PG	矢量控制加 PG
基本控制	V/f 开环控制	V/f 闭环控制	无 PG 电流矢量控制	加 PG 电流矢量控制
速度检出器	不要	要 (PG)	不要	要 (PG)
PG 卡	不要	PG-A2, PG-D2	不要	PG-B2, PG-X2
速度控制范围	1: 40	1: 40	1: 100	1: 1000
启动转矩	150%/3HZ	150%/3HZ	150%/1HZ	150%/0r/min
速度控制精度	$\pm 2\% \sim \pm 3\%$	±0.03%	±0.2%	$\pm 0.02\%$
转矩控制	不可	不可	不可	可以
低噪音对应	标准对应*	标准对应*	标准对应*	标准对应*
适用用途	1. 同时驱动多台	机械侧加脉冲发生	需变速的场合	1. 简易伺服驱动
	电机	器		2. 高精度速度控制
	2. 电机参数未知			3. 转矩控制
	3. 不能够自学习			



5.3 改变控制模式

下列操作例子说明了控制模式由矢量不带 PG 控制到矢量加 PG 控制的操作程序。

		到矢量加 PG 控制的操作柱序。
说明	按键顺序	键盘显示
• 频率指令显示中		Frequency Ref U1-01=60.0Hz
• 运行模式选择	MENU	**main Menu** Operation
• 环境设定显示		**main Menu** Initialize
• 环境设定选择	DATA ENTER	Select language English
·参数名称变换 (控制模式显示)		Control Method Open Loop Vector
•按 DATA/ENTER 键,显示参数编号和设定值	DATA ENTER	A1-02=02 Open Loop Vector
• 变换控制模式 (显示 V/f 控制)	^ V	A1-02=00 V/f Control
• 选择 V/f 控制模式	DATA ENTER	Entry Accepted
• 回到运行模式	MENU	**main Menu** Operation
• 显示频率指令	DATA ENTER	Frequency Ref U1-01=60.0Hz



5.4 自学习程序



注 意

RUN

键。

- 1. 自学习过程中, 电机自动运转, 为了安全请将电机和机械部分分离。
- 2. 自学习过程中,控制回路端子的输入信号无效。
- 3. 自学习过程中,因载波频率改变为 2KHZ, 电机运转时将有明显的电磁噪音。
- 4. 环境设定参数存取标准(A1-01)设定为 BASIC 或 ADVANCED 后再自学习。
- 5. 自学习开始前,请先确定电机在停止状态后,再输入

[操作程序]

	程序	ブ	方法•操作	
1	安全性的确认	电机和机械是否分开。		
		电机转轴的周围是否有人和	印物。	
		机械制动是否已松开。(电	机带机械制动的场合)	
		电机转轴上的轴键是否取一	下。	
2	变频器输入电源	确认无异常发生。		
		确认 PG 的转向。(有 PG 的	场合)	
3	学习模式选择	运转中,重故障中,参数针	昔误不确认。	
		控制模式选择(出厂值: ラ	无PG 矢量控制)。	
		A1-02 2: 无 PG 匀	天量控制	
		3: 有 PG 匀	天量控制	
		MENU	**Main Menu**	
		按量,选择	Operation	
		Main Menu		
		接 / 或 /	键,选择 Auto-Tuning	

AMB-G11 系列变频器使用说明书

AMB-GII 系列受频器使用记明书				
程序 方法•操作				
		DATA 按 ENTER 键输入电标	几资料(电机铭牌值)。	
		输入资料名称	输入值	
		Rated Voltage[VAC]	电机的额定电压[VAC]	
		Rated Current[A]	电机的额定电流[A]	
		Rated frequency[HZ]	电机的额定频率[HZ]	
		Rated speed[RPM]	额定转速[RPM](定转矩电机)	
		Number of Pole	基底转速[RPM](定出力电机)	
			电机极数	
		Select Motor 1/2	电机选择	
		PG Pulses/Rev[RPM]	脉冲波产生器(PG)底脉冲波数[RPM]	
		DATA 1) 按 ENTER 键,员	Rated Voltage 显示 □□□.□□VAC 。	
4	输入电机铭牌资料	2)资料变换时请采用 DATA ENTER 键。	Rate Current	
		(a) 按 键, 显 (d) 资料变换时, 重复之	л <u> </u>	
		Rated Frequency	Rated Speed Number of Pole	
		Select Motor 1/2	PG Pulses/Rev *□□RPM	
		*不带 PG 矢量控制印	寸不显示该画面。	
		6) 按 键, 显	Tuning Ready? Press RUN Key 。	

AMB-G11 系列变频器使用说明书

AMD-GIT 不列文// (1) 10-71 [7]			
	程序	方法•操作	
5	执行自学习	1) 电机的回转方向由 LED 确认,必要时按	
6	自学习完成	1) 自学习完成或中断后,按 键回到运行模式。 2) 再次自学习时,重复程序 1-5。	

【自学习时异常显示和对策】


以下异常检出的情况时,键盘故障显示,电机自由停止。

S 1 71 101.						
故障显示	故障显示内容	说明	对策			
Data Invalid	电机资料错误	自学习用电机资料输入	• 确认输入资料。			
		不正确	• 确认变频器和电机容量。			
Resistance	线间阻抗故障					
No-Load Current	无负载电流故障	 自学习未在指定时间内	 • 确认输入资料。			
Saturation-1	铁心饱和系数1故障	百子刁木任領廷时间內 完成	确认相八页件。确认电机电线规格。			
Saturation-2	铁心饱和系数 2 故障	元风	· 州从电机电线/处价。			
Rated slip	额定转差故障					
Accelerate	加速故障	指定时间内电机未完成 加速	•加速时间(C1-01)增大 •若电机和机械连接时,请将电机和 机械分离。			
PG Direction	电机回转方向故障	变频器 PG (A, B 相) 与电机 (U, V, W) 连 接不正确	• 确认 PG 接线。 • 确认电机接线。			
Motor speed	电机速度故障	自学习时,转矩指令过 大(100%)	若电机和机械连接时,将电机和机械分开。加速时间(C1-01)增大。确认输入资料,特别是PG脉冲数。			
ALARM: Over Load	负荷过大	自学习时,转矩指令超 过(20%)	• 确认输入资料,特别是 PG 脉冲数。			



第6章 参数说明

6.1 参数一览表





6.2 A 群参数

参数编号	名称	出厂值	说明	备注
			0: 英文	
			1: 繁体中文	
			2: 简体中文	
A1-00	显示语言选择	2	3: 德文	
			4: 法文	
			5: 俄文	
			6: 西班牙文	
			0: 监视专用	
			1: 使用者选择	
A1-01	参数读/写标准	2	2: 快速设定	
			3: 基础设定	
			4: 进阶设定	
			0: V/f 控制无 PG	
A1-02	 控制模式选择	2	1: V/f 控制加 PG	
A1-02	江州关大处计	2	2: 矢量控制无 PG	
			3: 矢量控制加 PG	
			1110=使用者自设值重置。	
A1-03	初始化	0000	2220=二线式重置。	
			3330=三线式重置。	
A1-04	密码 1	0000	密码1输入	
A1-05	密码 2	0000	密码 2 输入	
			当 A1-01=1 时,A2-01~32 能由使用者自	
A2-01			设所须读/写的参数编号。	
↓	使用者参数			
A2-32				



6.3 B 群参数

参数编号	名称	出厂值	说明		备注
B1-01	频率指令选择	1			B1 - 01 =
			设定值	说明	1,频率指
B1-02	运转指令选择	1	0	运转指令来自键盘	令为端子
			1	运转指令来自控制端子	13、14 相
			2	运转指令来自串行通讯	加。(当端
			3	运转指令来自 option 卡	子 14 被设
			停止运行时	寸,由 LOCAL/REMOTE 键,可选择运行模式。	定为多功
			LOCAL: 频	率指令和运转指令来自键盘。	能输入时
			REMOTE: 步	项率指令和运转指令由参数 B1-01 和 B1-	频率指令
			02 决定。		为端子 13
			注: 当电》	原输入时 REMOTE 被设定。	
B1-03	停止方法选择	1	1) B1-0)3=00 减速停止	A1 - 03 =
			运	转指令 	3 时仅能
				<u>开</u> 闭	设定为 00
			输	出频率	或 01
				零速位准 直流制动刹车 (B2-01)	
				停止时直流制动时间	
				(B2-04)	
			2) B1-0	03=01 自由停止	
			运	转指令 开	
			输	<u> </u>	
				────────────────────────────────────	
				03=02 全领域直流制动	
			运	转指令 <u>开</u> 闭	
			输	出频率	
				直流制动时间	
				←	
				变频器输出停止	
				(最小BB时间)	



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
B1-03	停止方法选择	1	直流制动时间 10%速度 100%速度 停止指令输入时的 输出频率 4) B1-03=03 自由停止(附计时功能) 运转指令 闭 开 闭	A1-03= 3 时仅能 设定为 00 或 01
B1-04	反转禁止选择	0	设定值 说 明 0 可以反转 1 禁止反转	



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
编号 B1-05	最低频率以下时的运转选择		現場 現場 現場 現場 現場 現場 現場 現場	备 注
B1-06	控制端子扫描 2 次时间选择	1	B1-05=3 初值滅磁 BB BB BB BB BB BB	



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
B1-07	LOCAL/REM OTE 切换后运 行	1	设定 出厂 值 说 明 0 切换到远程时,即使输入了运行指令也不运行 1 切换到远程时,按照运行信号运行	设定值为 0 时运行 指令一旦 停 止 时 STOP 的 LED 灯会
B1-08	程序运行模式	1	设定 出厂 说 明 值 值 不可运行 1 可运行	闪烁 运行指令 B1-02=0 时无效。
B2-01	零速度标准(直流制动开始频率)	0.5	减速停止时直流制动开始频率。以 0.1HZ 为单位设定。 当 B2-01 <e1-09 e1-09="" th="" 开始直流制动。<="" 时,从=""><th></th></e1-09>	
B2-02	直流制动电流	50	直流制动电流,以变频器额定电流为100%,1%为单位设定。	A1-02= 3 时,以 E2-03设 定的电流 值执行初 期励磁。
B2-03	起动时直流制动时间	0.00	当电机回转方向不确定时,起动直流制动为了防止自由运转中的电机再起动而跳脱的现象。 以 0.1 秒为单位设定	设定值为 0时,起动 时直流制 动不执行
B2-04	停止时直流制动时间	0.00	防止停止时电机滑车现象。 E-09 最低输 B2-01 (注)矢量控制有 PG 时请参考 B1-05 的图。	设定值为 0时,停止时直流制动不执行
B2-08	磁通补偿	0	磁通量补偿量,以空载电流值作为100%,以%为单位设定。	



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
B3-01	起动时的速度 搜寻选择	0	设定值 说 明 0 由最低输出频率开始加速到设定速度 起动时: 1 1. 有 PG 时按照电机速度进行搜寻加减速。 2. 无 PG 时设定最高输出频率开始搜寻。	有 PG 控制 的 场合, B3-01 出厂值设为 01
B3-02	速度搜寻动作单位	150	速度搜寻动作单位以变频器额定电流为 100%,以 1 %为单位设定。	
B3-03	速度搜寻减速时间	2.0	速度搜寻的减速时间以 0.1 秒为单位设定。 运转指令 用 最高输出频率 最小BB时间 B3-02 W/f 控制无 PG 时的起动速度搜寻。	
B4-01 B4-02	计时功能的ON延迟时间计时功能的OFF延迟时间	0.0	变频器内部的多功能输入端子的计时输入(设定值=18)和多功能输出端子的计时输出(设定值=12)设定完成后即可。 Timer (图)	



参数编号	名称	出厂值	说明
編号 B5-01 B5-02 B5-03 B5-04 B5-05 B5-06 B5-07	PID 控制模式选择 比例均模式选值 (P) 在面面 (P) 和分时限 PID 偏差量 PID 一次间常数	1 1 1 100.0 0.00 100.0 0.00	B5-01 PID 控制功能
			• 多功能端子设定为"取消 PID 控制"时,且输入端子"闭"时。



参数 编号	名称	出厂值	说明			
			为积分重置制"时,目 I的上限值加 B5-04	输入的 PID 控制积分重置已选择设定,且端子闭合置时,运行中,当多功能端子设定为"取消 PID 控目标信号将被视为频率指令信号。可由 B5-04 设定,由积分常数来增加控制能力(增的值)。当控制系统振荡,若调整积分时间或主时去解决问题时,减少 B5-04 值。		
B5-09	PID 输出特性	0	B5-09	功能		
			0	PID 的输出为正特性		
			1	PID 的输出为反特性		
B5-10 B5-11	PID 输出增益 负时 0 极限 反馈丧失检出	1.0 0		功能 PID 的输出为负时 0 极限 PID 的输出为负时反转 E为禁止反转时则选择择零限极。 PID 控制功能 无 PID 反馈丧失检出 有 PID 反馈丧失检出 检出时继续运行,异常接点不动作 有 PID 反馈丧失检出、		
B5-13 B5-14	丧失检出值丧失检出时间	0 1.0		E 失检出级别,最高输出频率为 100%,以%为单位。 E 失检出时间以秒为单位设定		



参数 编号	名称	出厂值	说明	备注
B6-01	起动时 DWELL	0.0	电机驱动的负载为重负载时,需要暂停加速以便起动 或暂停减速以防跳脱的功能称为 DWELL 加速中暂停加速的频率。B6-01≤E1-09 起动时	
B0-01	频率	0.0	DWELL 功能无效。	
B6-02	起动时 DWELL 时间	0.0	加速中暂停加速的时间。	
B6-03	停止时 DWELL 频率	0.0	减速中暂停减速的频率。B6−03≤E1−09 停止时 DWELL 功能无效。	
B6-04	停止时 DWELL 时间	0.0	减速中暂停减速的时间。 运转	
B7-01	Droop 控制增 益	0.0	Droop 控制提供了一个对应负载变化而以一定比例下降速度的功能。B7-01 是以额定转矩 100%来对应最	此功能限 用于 A1-
B7-02	Droop 控制延 迟时间	0.00	高转速 (E1-04) 的下降比例。减低 B7-02 设定值, Droop 的反应会快些,但这样会造成电机的追逐现象。	02=3 的 (有 PG 向 量 控 制)模式。



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
B8-01	节能增益	80	加速完成后,电流就变小的负载,经过降低输出电压能达到节能运行的效果。 多功能输入端子被设定为"节能"指令输入时,当频率到达节能频率(B8-02)时,输出电压开始被降低。	A1-02= 0, 1 时, 此功能有 效。
B8-02	节能开始频率	0.0	节能运行中的输出电压为正常的 V/f 设定(E1-03~13)×节能增益(B8-01),输出电压的降低和恢复时间由 L2-04 设定。 正转 *********************************	
			零伺服功能为电机速度低于变频器的零速度标准时,	• 参考多
DO 01	東 伊耶	_	所执行的位置控制。	功能输入
B9-01 B9-02	零伺服增益 零伺服完成幅	5	零伺服的锁定力(保持力)调整用。 设定零伺服完了信号的输出幅度,设定以 PG 的脉冲	端子的功 能选择 H1
D9-02		10	为1个单位。	形 2 mi -01~H2
	反		(多功能輸入 设定=72)	-06。 - 参考多功能等的功能选择H2 -01~H2 -03, A1 -02=3 时有 PG 矢量 功能)



6.4 C 群参数

参数编号	名称	出厂值		说明				
C1-01	加速时间 1	10	0HZ 加速到最高频率	(E1-04) 为加速时		少为单位)		
			最高频率(E1-04)	减速到 0HZ 为减速即	寸间。			
C1-02	减速时间 1	10	利用多功能输入端子	设定为加减速指令1	, 2, 可得	到加减速		
			时间 4 阶段变化。					
C1-03	加速时间 2	10	加减速度时间 2(多功	加减速度时间 1(多功	加速时间	减速时间		
			能端子设定值=1A)	能端子设定值=07)				
C1-04	减速时间 2	10	开或未设定	关或未设定	C1-01	C1-02		
			开或未设定	闭	C1-03	C1-04		
C1-05	加速时间3	10	闭	开或未设定	C1-05	C1-06		
			闭	闭	C1-07	C1-08		
C1-06	减速时间3	10				<u>. </u>		
C1-07	加速时间 4	10						
C1-08	减速时间 4	10						
C1-09	紧急停止时	10	下列情况紧急停止时	间有效。				
	间		• 多功能端子设定为	紧急停止指令(设定	值=15) \$	输入 。		
			• 异常检出时,设定	为紧急停止。				
C1-10	加/减速时间	1					,	
	设定单位		设定值	说明			-	
			0 加减速时间	(C1-01~09) 以 0.1 秒为	单位,设定	范围 0~6000.0 秒	-	
			1 加减速时间	(C-01~09) 以 0.01 秒为	单位,设定	范围 0~600.00 秒		
C1-11	加减速时间	0.0	根据 C1-11 设定值,	加减速时间能自动被	皮切换。			
	切换频率		C1-10 改变时,变频	质器内部 C1−01~09	自动的改善	免设定单位。		
			C1-01~09 改换超过	世 600.1 秒时,C1-0 ⁻	1 无法更改	7为 1。		
			输出频率≥C1-11 b	t,以C1-01,02加i	减速时间运	运转。		
			输出频率 <c1-11 td="" 时<=""><td>t,以C1-07,08加</td><td>减速时间运</td><td>运转。</td><td></td></c1-11>	t,以C1-07,08加	减速时间运	运转。		
						多功能端子设		
					•	定为加减速指		
			 输出频率	: : :	1减速时间 切换频率	令输入时,其		
			1111 <u>171</u>			优先级大于加		
			C1-07 C1-01	C1-02 C1-08	3	减速时间自动		
						切换功能。		



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
C2-01	加速开始时	0.20	S曲线特性可防止机器在启动或停止时产生振动。	0→最
	的 S 曲线特		下例中,开始加速时,加速完成,开始减速和减速完成可分4	高 频
	性时间		个独立的 S 字特性, 独立设定。	率 的
C2-02 C2-03	加速完成时的 S 曲线特性时间 减速开始时 的 S 曲线特性时间	0.20	正转 指令 闭	加速 时间 为加速时间+ (C2-01) +(C2-0 2)除2
C2-04	减速完成时 的 S 曲线特 性时间	0.20		
C3-01	转差补偿增	1.0	转差补偿增益按控制方式而有所不同。	
	益		• V/f 及无 PG 矢量控制。	
			根据输出电流计算电机转矩和设定增益值去补偿输出频率,设	
			定单位 0.1	
			负载运转时速度精度降低可调整 C3-01。	
			运转状态 C3-01 的调整	
			比实际速度慢 设定值调大	
			比实际速度快 设定值调小	
			• 矢量控制(有 PG) C3-01 请以每次 0.1 慢慢改变。	
			调整增益值去补偿因温度变化所造成的转差。	
			通常不需要改变设定。	
C3-02	转差补偿一	200	V/f 无 PG 及无 PG 矢量控制时,在加负载运转下,速度不稳定	
	次延迟时间		或速度应答性慢时调整用。	
			运转状态 C3-02 的调整	
			比实际速度慢 设定值调大	
			比实际速度快 设定值调小	
			*每次调整以 10ms 为单位。	




参数编号	名称	出厂值	说明	备注			
C3-03	转差补偿限 制	200	转差补偿限制对应于电机额定转差设定,E2-02 的比率(%) 定转矩和恒功率范围的限制如下图所示。				
			E1-04 C3-03 恒转矩 恒功率 E1-06 E1-04				
			基地频率 最高频率				
C3-04	转差补偿 (再生动作 中)选择	0	设定值 再生动作中转差补偿 0 无 1 有				
C3-05	磁通量特性选择		设定值 说 0 用滑差补偿后的输出频率计算 1 用滑差补偿前的输出频率计算				
C3-06	输出电压限制	0	设定值 说 0 无效 1 有效 输出电压达到饱和状态时,电机的磁通量自动下降。				
C4-01	转矩补偿增 益	1.0	根据输出电流计算负载转矩值,以补偿输出电压值,来确保负载所需的转矩。 矢量有 PG 时,补偿增益不需要调整,V/f 控制时调整如下所示。 运转状态 C4-01 低速运转转矩不足时 将设定值调大电机电流不稳定或轻负载运转时,而电机电流大 将设定值调小*转矩补偿增益加大时,可能有下列情况发生: •流过电机电流过大,造成变频器故障。 •电机有发热,振动等现象。 因此调整时请慢慢递增设定值,并确认电机电流。				



参数编号	名称	出厂值	说明				
C4-02	转矩补偿时	20	当电机输出电流不稳定或速	当电机输出电流不稳定或速度反应较慢的场合时。			
	间常数		有 PG 矢量控制时,补偿时	有 PG 矢量控制时,补偿时间常数不需要调整。			
			运转状态	运转状态 C4-02			
			电机电流不稳定时	将设定值调大			
			速度反应较慢时	将设定值调小			
C5-01	ASR 比例	0.500	ASR 比例增益 1,设定单位	0.01。			
	增益1						
C5-02	ASR 积分	5.0	ASR 积分时间 1,设定单位	1 1ms 。			
	时间1						
C5-03	ASR 比例	20.00	ASR 比例增益 2,设定单位	0.01。			
	增益 2						
C5-04	ASR 积分	0.500	ASR 积分时间 2,设定单位	11ms.			
	时间 2						
C5-05	ASR 限制	5.0	有 PG, V/f 控制时, ASR 自	约补偿频率限制 。			
			【矢量有 PG 控制的 ASP 方	7框图】			
			(注)有 PG 矢量控制时 AS	SR 的 P (增益值) 以最高频率 (E1-04)			
			为基准。以 1%为单位设定				
C5-06	ASR 输出	0.004		次电流指令变化的一次延迟时间常数,			
	延迟时间		设定单位 1ms。				
05.07	ACD LILL	0.0	左 DC 左悬按地际 ACD 的	17.12.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.			
C5-07	ASR 切换 频率	0.0	有 PG 大里控制的,ASK 的 频率设定单位 0.1HZ。	比例带增益,积分时间常数切换频率,			
C5-08	M ASR 积分	400	以 1%为单位设定。				
C3-08	限制	400	有 PG 矢量控制的 ASR 方相	F 图。			
	LK 1h1			≒151・ 转矩限制			
			# C5-01,03 頻率参考值 P P ● 連度检出值	2次电流参考值 1+ST 2次电流参考值 C5-02,04 + C5-06 L7-01~04			








参数编号	名称	出厂值		访	色明		备注	
C6-01	载波频率上	15	下图为载波频率(C6-01~03)和输出频率的关系。					
	限		只有 C6-01 在矢量控制	时有效,	使用一定	定的载波频率(C6-01的设		
C6-02	载波频率下	15	定值)时,请将 C6-03	设定为0	0			
	限		C6-01 和 C6-02 设定相	同值。				
C6-03	载波频率比 例增益	00		◆ 输出频率×C6-03×K				
			*根据载波频率上限的	1				
			C6-01≥10.0kHZ	I	K=3			
			10.0kHZ>C6-01≥5.0	OkHZ I	K=2			
			C6-01 < 5.0kHZ	I	K=1			
			下列设定情况,变频器	将显示一	错误信息	息 OPE11。		
			1) C6-03>6, C6-022	>C6-01。				
			2) C6-03>5kHZ, C6					
C7-01	追逐防止功	1				HZ,电机电流振幅变动或		
	能选择		机械有振动的现象发生	时称为追	逐现象。	0		
			设定值		说明			
			0 追逐防止功能					
			1 追逐防止功能					
			V/f 控制时应将追逐现象	象防止功	能设定有	 		
C7-02	追逐防止增	1.00	追逐防止增益以 0.1 为	单位设定	0			
	益		运转状态			C7-02		
			轻负载时有追逐现象		调大			
			重负载时有机械振动或追逐现象 调小					
C8-08	AFR 增益		无 PG 矢量控制模式时,电机有振荡或反应快慢的调整。					
			运转状态 C8-08 调			-09 调整		
C8-09	AFR 常数		转矩速度反应太慢	调小	调点			
			振荡	 调大	调			
			*每次调幅 0.1。					
			AFR: 速度反馈检出控	制。				



参数编号	名称	出厂值		说明		
C8-30	载波选择	2	B8-30 0 1 2	功能 载波频率 2KHz 载波频率为参数 C6-01 的值设定 载波频率 5 KHz		



6.5 D 群参数





参数编号	名称	出厂值	说明	
编号 D3-01 D3-02 D3-03 D3-04	跳跃频率 1 跳跃频率 2 跳跃频率 3 跳跃频率幅度	厂值 0.0 0.0 0.0 1.0	D3-04 跳跃频率幅宽 D3-02 跳跃 频率2 D3-01 跳跃 频率1	设 D3-01~ 04 时, 请注意 按下列 次序排 列 D3-03 ≤ D3-02
			设定频率指令	≤ D3-01
D4-01	频率指令保 持功能选择	0	当使用多功能输入端子 UP/DOWN 或加减速停止指令在保持状态时,电源关闭或停止指令输入时,保持时的频率数是否记忆设定选择。 设定值 说明 0 保持中频率指令不记忆。 (保持中频率指令不记忆,再运转时以记忆的输出频率继续运转。	
D4-02	+ - 速度 限制	25	对模拟量频率指令进行加减运算行出频率。以最高输出频率为 100%, % 单位设定。 *多功能输入只有设定了"+速度指令"或"-速度指令"时才有效。	
D5-01	转矩控制选 择	0	设定值 说明 0 速度控制 1 转矩控制	仅 在 A1-02= 3时,此 功能有 效。
D5-02	转矩指令延 迟时间	0	转矩控制模式时,转矩指令输入的一次延迟时间,以 1ms 为单位设定。	
D5-03	速度限制选择	1	转矩控制模式的速度限制值。 设定值 说明 0 速度限制值由控制端子 13 或 14 设定。 1 速度限制值以参数设定 (D5-04)。	




参数编号	名称	出厂值	说明	
D5-04	速度限制	0	当 D5-03=2 时,转矩控制模式的速度限制以最高频率(E1-04)为 100%.	
D5-05	速度限制偏	10	转矩控制模式时,速度限制的偏压以最高频率(E1-04)为100%.	
	置			
D5-06	速度/转矩控制切换时间	0	速度/转矩控制端子命令输入后,实际上控制模式被切换的时间。以 1ms 为单位设定。	速矩的换用端定定71次制切利能设设:



说明

- A1-02=3 时,可执行转矩控制。
- •转矩控制时,参数 D5-01 设定为 1 或多功能端子设定为"速度/转矩控制"(输入端子关闭),且端子 16 设定为"转矩指令"(H3-05=13)。

【方框图】



- *1: 当速度限制选择(D5-03=1)时,由 13 或 14 号端子输入的主频率指令信号端子 14 为速度限制输入时,请将 H3-09 设定为 1F,当 D5-03=2 时,速度限制值由参数 D5-04 设定。
- *2: 当端子 14 的功能设定为"转矩补偿"(H3-09=14)时,由端子 14 输入的值即为转矩补偿值。

		卷绕机	L运行	卷出机运行		
构成			\widetilde{X}	T X 方向		
	转向	正转	反转	正转	反转	
指令	转矩指令 (TREF)	+	_	-	+	
极性	速度限制 (SLIM)	+	_	+	_	
	转矩	转矩 转矩限制 D5-05 0 SL IM 速度 转矩限制	转矩 转矩限制 SL IM D5-05 转矩限制	转矩取制	转矩限制 TREF 速度 转矩限制	



说 明

转矩控制运行:(注)发生转矩的速度限制(NLIM)的极性,按 D5-03(速度限制选择)所选择的速度限制,输入的极性及运转指令的正反转指令,来决定

速度限制输入的极性运转指令	+	_
正转	+	_
反 转		+



切换

AMB-G11 系列变频器使用说明书 名称 明 说 速 度 【动作说明】


转 矩 当转矩指令>0,速度限制>0(卷绕机动作)时,执行下列动作。

- -1×速度限制偏压(D5-05) <电机速度<"速度限制+D5-05"时,以设定的转矩指令执行转矩控制。
- 电机速度>"速度限制+D5-05"时,速度限制回路输出负转矩指令,以防止电机速度上升。
- 电机速度< "-1×D5-05"时,速度限制回路输出正转矩指令,以防止电机速度上升。

因此, 当转矩指令>0, 速度限制>0 时, 可能的转矩控制范围"-1×D5-05" <电机速度<"速度限制 +D5-05"

在 A1-02=3 时, 多功能输入端子设定为 71 时, 可在运转中进行速度控制/转矩控制的切换, 如下所示:

端子号	参数编号	出厂值	设定值	说明
8	H1-06	8	71	速度/转矩控制切换
12	B1-01	1	1	频率指令选择(端子13,14)
13	D5-03	1	1	速度限制选择(端子13,14)
16	H3-05	1	13	转矩指令/转矩限制



【运行说明】

- 1) 转矩/速度控制切换指令"开"时,执行速度控制。
- ·速度控制时,速度指令由参数 B1-01 得设定决定。
- 速度控制时,转矩限制值以端子 16 的转矩限制值和参数 L7-01~04 设定值的绝对值最小者为基准。
- •在速度控制中输入停止指令,速度控制仍然保持为端子16的最小绝对值,转矩限制和参数设定值L7-01~04 的绝对值的小值作为转矩限制来减速停止。
- 2) 转矩/速度控制切换指令"闭"时,执行转矩控制。
- 转矩控制时, 当 D5-03=1, 速度限制值由端子 13 或 14 输入, D5-03=2 时速度限制值由参数 D5-04 设定。
- 转矩控制时,端子 16 的模拟输入信号为转矩指令。
- 3) 转矩控制式, 当停止指令输入时自动切换为速度控制模式且电机减速停止, 减速停止中的转矩限制以 参数 L7-01~04 的设定为准。



6.6 E 群参数

参数编号	名称	出厂值	说明	备注
E1-01	输入电压设定	200*	变频器输入电压设定以 1V 为单位。	请参考附录
E1-02	电机选择	0	电机保护特性设定。	一表1,表2
			设定值 说明	
			0 标准电机保护特性	
			1 变频电机保护特性	
			V/f 控制模式时的 V/f 曲线选择。	
E1-03	V/f 曲线选择	0F	设定值 说明	
			0~E 固定曲线	
			F 任意 V/f 曲线	
			• 矢量控制时的设定值固定为 F	
E1-04	最高输出频率	60.0	当 E1-03=F 时,V/f 曲线值可由 E1-04~13 设定。	
E1-05	最大电压	200.0*	AV (+ E)	
E1-06	基频	60.0	▲V(电压)	
E1-07	中间输出频率	3.0	E1-05 E1-12	
E1-08	中间输出频率电	11.0		
	压		E1-13	
E1-09	最小输出频率	0.5	E1-08	
E1-10	最小输出频率电	2.0	E1-10	
	压		0 E1-09 E1-07 E1-06 E1-11 E1-04 (频率)	
E1-11	中间输出频率	2.0		
E1-12	中间输出频率电	2.0	频率设定请按 E1-09≤E1-06≤E1-11≤E1-04 的大小顺序。	
	压		(注) \mathbf{V}/\mathbf{f} 曲线的 \mathbf{V} 调大时电机转矩变大,过度的调大 \mathbf{V} 时,	
E1-13	基本电压	0.0	可能有下列情况。	
			• 流过电机电流过大,造成变频器故障。	
			• 电机有发热、振动等现象。	
			因此调整 V 时请慢慢递增设定值,并确认电机电流。	



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
E2-01	电机额定电流	1.9	电机额定电流 7.5kW 以下以 0.01A 为单位,11kW 以上以 0.1.	A 为单位设定。
E2-02	电机额定转差	2.9	电机额定转差以 0.01HZ 为单位设定。	
			(RPM) → (HZ) 换算公式如下:	
			fs (额定转差(Hz)) = (额定频率(Hz)) - (额定转差(rpm)) (极数) 120	
E2-03	电机空载电流	1.20	电机空载电流 7.5kW 以下以 0.01A 为单位, 11kW 以上以 0.1.	A 为单位设定。
E2-04	电机极数	4	以电机极数设定。	
E2-05	电机线间阻抗	9.842	电机线间阻抗以 0.001 Ω 为单位设定=(相间阻抗)×	
E2-06	电机漏电抗	18.2	电机漏电抗以 0.1%为单位设定。	
E2-07	电机铁心饱和系	0.5	磁通量 50%时的饱和系数设定。(自学习时自动设定)	
	数 1			
E2-08	电机铁心饱和系	0.75	磁通量 75%时的饱和系数设定。(自学习时自动设定)	
	数 2			
E2-09	电机机械损失	0.0	电机机械损失以 0.1%为单位,设定电机额定输出为 100%。	
E2-10	电机铁损	14	电机铁损以 W 为单位设定	

^{*400}V 级为 200×2



6.7 F 群参数

参数编号	名称	出厂值	说明	备注
F1-01	PG 常数	600	编码器每一转时所产生的脉冲数【pulse/rev】	
F1-02	PG 断线	1	PG 断线检出时,停止方法的设定。	
	检出时,		0: 减速停止(减速时间: C1-02)	
	动作选		1: 自由运转停止	
	择		2: 紧急停止(减速时间: C1-09)	
			3:继续运转(仅显示断线,当 A1-02=3 时不可设定)	
F1-03	过速度	1	过速度检出时,停止方法的设定。	
	检出时,		0: 减速停止(减速时间: C1-02)	
	动作选		1: 自由运转停止	
	择		2: 紧急停止(减速时间: C1-09)	
			3:继续运转(仅显示过速度,当 A1-02=3 时不可设定)	
F1-04	偏差过	1	速度偏差过大时,停止方法的设定。	
	大 检 出		0: 减速停止(减速时间: C1-02)	
	时,动作		1: 自由运转停止	
	选择		2: 紧急停止(减速时间: C1-09)	
			3:继续运转(仅显示偏差过大)	
F1-05	PG 旋转	0	电机的回转方向和 PG 的极性关系,使用 PG-A2, D2 卡时本指令无效。	
	方向		0: 电机正转时 A 相领先 B 相 90 度。	
			1: 电机反转时 A 相领先 B 相 90 度。	
F1-06	PG 信号	1	设定来自 PG 脉冲数的分频比来监视。	此分频比
	分频比		【PG 信号分频比设定】	和控制无
	(使用			关, 只用
	PG 卡时		PG信号比率= $\frac{n+1}{m}$ (设定范围 $\frac{1}{1}$ $\sim \frac{1}{32}$)	来 监 视
	有效)		m (反及范围 1 32 32	PG 的反
				馈信号
F1-07	加减速	0	加减速中速度控制回路(ASR)的积分动作是否执行。	
	中积分		0: 积分动作无效	
	控制选		1: 积分动作有效	
	择			
F1-08	过速度	115	电机过速度检出基准以 E1-04(最高频率)为 100%。	
	检出基			
	准			



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
F1-09	过速度	0.0	过速度被检出到异常信号动作之间的时间设定。	过速度检
	检出时		当电机速度的绝对值超过 F1-08 设定值,过速度时间超过 F1-09 设定值后,异	出时的停
	间		常信号输出且停止运转。	止方法设
				定 于
			过速度基准电机速度绝对值	F1-03
			0 —	
			(异常信号)	
F1-10	速度偏	10	速度偏差过大检出基准以 E1-04(最高频率)为 100%。	•速度偏差
	差过大			过大检出
	检出基			时的停止
	准			方法设定
				于 F1-04
				• 加减速
				中和转矩
				控制中不
	11. D. D.			检出
F1-11	速度偏	0.5	速度偏差过大被检出到异常信号动作之间的时间设定。	加减速及
	差过大		当速度命令和电机速度的偏差超过 F1-01 的设定值, 偏差时间超过 F1-11 设定	转矩控制
	检出时		值后,异常信号输出且停止运转。 	中不检出
	间		速度指令————————————————————————————————————	
			电机速度	
			←→	
			速度偏差过大 开 F1-11 闭	
F1-12	PG 的减	0		F1-12=0
	速齿数		电机转数 (r/min) = PG输出脉冲波数×60 × 减速齿数2 (F1-13)	及
	1 PG 的减		电机转数 (F/min) =	F1-13=0
F1-13	速齿数	0		时本功能 无效
	2			



参数编号	名称	出厂值			说	明		备注	
F1-14	PG 断线 检 出 延 迟时间	2.0	PG 断线后	异常检出的	时间设定。				
F2-01	模拟输	0	当安装模:	拟输入卡时,	CH1~3 的输入工	力能选择。		使用 A1-14B	
	入卡输		设定值	设定值 功能 CH1 (TC1-TC4) CH2 (TC2-TC4) CH3 (TC3-TC4)					
	入功能		0	3CH 个 取	代端子	取代端子	取代端子	输入与本机指 定 切 换	
	选择		0	別输入 13	B-17	14-17	16-17	(设定值	
			1	3CH 相 加输入	、CH1~3 的和当作	作频率指令。		02)功能无效	
F3-01	使用数	0	当信号从	数字输入卡输	俞入时,频率指令	冷设定模式选择。			
	字输入		设定值		频率	指令设定模式			
	卡		0	BCD 15	%为单位				
			1	BCD 0.	1%为单位				
			2	BCD 0.	01%为单位				
			3	BCD 11	HZ 为单位				
			4	BCD 0.	1HZ 为单位				
			5	BCD 0.	01HZ 为单位				
			6	BCD 特	F殊设定, 5 列输	入(0.01HZ)			
			7	二进位 DI-08: DI-16H(1 DI-16H(1	12 bit): 409	5/100% 6/100% 0/100%			
			注: F3-01			,记的 SIGN 信号			
			Bit0-15 往	左移一位。					
			SIGN信	「号 、 h	o i t 15	_	bit0		
			F3-01=5时		1	*			
			F3-01=6时 hit	17 bit					
	模拟输出				和输出增益设定。				
F4-01	CH1 输出项 目选	2			■。(U1-XX)				
F4-02	择 CH1 输出 增益	1	输出基准	是监视项目的	的输出基准乘以 F	F4-02 或 F4-04。			



参数编号	名称	出厂值		说 明	备注
F4-03	CH2 输	3			
	出项目 选择				
	CH2 输				
F4-04	出增益	0.5			
F4-05	CH1 输	0.0	用 100%/1	0V 设定使用模拟量监视卡时 CH1 项目的偏置	
	出偏置				
F4-06	CH2 输出偏置	0.0	用 100%/1	0V 设定使用模拟量监视卡时 CH2 项目的偏置	
	二通道		二通道数字	字输出卡(选用品)多功能输出项目设定。	
	数字输出		输出项目的	的选择方法参照 H2-01~03。	
	口 CH1 输				
F5-01	出项目	0			
	CH2 输				
F5-02	出项目	1			
	选择 多 模 式				
	数字输		设定值	输出信号内容	
	出卡		火 /C田	113 EL 14 3 1 3 EL	
F6-01	输 出 模 式选择	0		端子号 输出信号内容	
	八处开			TD05-TD11 过电流(SC,OC,GF)	
				TD06-TD11 过电压 (OV)	
				TD07-TD11 变频器过载 (OL2)	
			0	TD08-TD11 保险丝熔断 (PUF)	
				TD09-TD11 过速度 (OS)	
				TD10-TD11 变频器过热 (OH) 及过载 (OL1)	
				TD01-TD02 零速度检出中	
				TD03-TD04 速度一致中	



参数编号	名称	出厂值		说明	备注
			1	端子号 输出信号内容 FD05-TD11 bit0 参阅下表	(CPFXX) OL1) UV2,UV3) 大(DEV)
F7-01	输出脉冲卡输出脉冲 激选择	1	设定值 0 1 2 3 4	输出脉冲数 变频器输出频率的 1 倍 变频器输出频率的 6 倍 变频器输出频率的 10 倍 变频器输出频率的 12 倍 变频器输出频率的 36 倍	



参数	名称	出厂		·····································	备注
编号	111/1/	值		д ц 793	田江
F8-01	SIF/G 选	1			
	择		设定值	说明	
			0	减速停止	
			1	自由滑行停止	
			2	非常停止	
			3	继续运行	
F9-01	输入级别	0			
	选择		F9-01	说明	
			0	A接点	
			1	B接点	
	IA JU Za D		E0 02	7 H H	
F9-02	检出方式	0	F9-02 0	常时检出	
	选择		1	运行中检出	
F9-03	输入动作	1	F9-03	说明	
	选择		0	减速停止	
			1	自由滑行停止	
			2	非常停止	
			3	继续运行	
			F0.05	лу пп	
F9-04	扫描取样	0	F9-05	说明 从传送来的力矩指令/力矩极限无效	
F0.05	时间		0	从传送来的力矩指令/力矩极限九效 从传送来的力矩指令/力矩极限有效	
F9-05	S1-K2 力 矩	1	1	<u> </u>	
) <u>/</u> E		F9-06	说明	
			0	减速停止(减速时间 C1-C2 减速停止)	
F9-06	其它传送	1	1	自由滑行停止	
	卡		2	非常停止(非常减速时间 C1-09 减速停止)	
			3	继续运行	



6.8 H 群参数

参数编号	名称	出厂值		说明								
H1-01	多功能输 入端子功 能选择 端子 3-	24		端子 3~8 功能选择	V/f 控制	V/f 有 PG 控	无 PG 矢 量	有 PG 矢 量				
H1-01	〜 3 -	24	设定值		V/f	制 V/f PG	控制 VVC	控制 FVC				
	择		00	3线式控制 正转/反转选择	0	0	0	0				
H1-02	端子 4-	14	01	LOCAL/REMOTE 选择	0	0	0	0				
	11 功能选		02	介面卡/变频器本机切换	0	0	0	0				
	择		03	多段速指令1		0	0	0				
H1-03	端子 5-	3	04	多段速指令2	0	0	0	0				
	11 功能选		05	多段速指令3	0	0	0	0				
	择		06	点动速度选择	0	0	0	0				
H1-04	端子 6-	4	07	加减速时间选择 1	0	0	0	0				
	11 功能选		08	外部 b.b (常开接点动作)	0	0	0	0				
III 05	择业之力		09	外部 b.b (常闭接点动作)	0	0	0	0				
H1-05	端子 7-	6	0A	加减速停止	0	0	0	0				
	11 功能选择		0B	变频器过热预告(OH2)	0	0	0	0				
	1 手		0C	多功能模拟输入有/无效	0	0	0	0				
			0D	0D 速度控制无效 ×		0	×	×				
			0E	速度控制积分复位	×	0	×	0				
			0F	未使用	_	_	_	_				
			10	UP 指令	0	0	0	0				
			11	DOWN 指令	0	0	0	0				
			12	FJOG 指令(正转的点动运转)	0	0	0	0				
	13		13	RJOG 指令(反转的点动运转)	0	0	0	0				
			14	异常复位	0	0	0	0				
			15	紧急停止	0	0	0	0				
			16	未使用	_	_	_	_				
			17	未使用	_	_	_	_				



参数编号	名称	出厂值		说明						
H1-06	端子 8-	8								
	11 功能选				V/f	V/f 有	无 PG	有 PG		
	择			端子 3~8 功能选择	控制	PG 控	向 量	向 量		
						制	控制	控制		
			设定值	功能	V/f	V/f PG	VVC	FVC		
			18	计时功能输入(在 B4-01,02	0	0	0	0		
				中设定)						
			19	PID 控制取消	0	0	0	0		
			1A	加减速时间选择 2	0	0	0	0		
			1B	参数禁止写入	0	0	0	0		
			1C	+速度指令	0	0	0	0		
			1D	一速度指令	0	0	0	0		
			1E	2 *** *** * * * * * * * * * * * * * * *		0	0	0		
			1F	端子 13/14 选择**	0	0	0	0		
			20~	外部异常	0	0	0	0		
			2F							
			60	直流制动指令	0	0	0	0		
			61	外部速度搜索指令1	0	×	0	×		
			62	62 外部速度搜索指令 2		×	0	×		
			63	节能运转	0	0	X	×		
			64	外部速度搜索指令3	0	0	×	×		
			65	瞬时减速运转指令b接点	0	0	0	0		
			66	瞬时减速运转指令a接点	0	0	0	0		
			71	速度/转矩控制	X	×	×	0		
			72	零伺服指令	X	X	X	0		
			77	速度控制比例增益切换	X	X	X	0		

^{**}H3-09 设定为 1F 时有效。



设定值	说明
00	(设定例)
	H1-01=00 三线式 H1-01~06 设定,三线的程序控制设定值 00 端子变为正转/反转,运转。
	AMB-G11 停止 运转
	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
	闭 闭
	(时序图) →
	运行 — /
	# #
	停止 <u> </u>
	正转 反转
	正/反转
	山坝海底
	电机速度 ——
	动作 停止 正转 反转
01	• LOCAL/REMOTE 选择
	运转信号的切换,仅停止中有效。 开、PEMOTE 时、按 P1 01 P1 02 设定值运转
	开: REMOTE 时,按 B1-01,B1-02 设定值运转。 闭: LOCAL 时,按键盘的频率指令,运转指令运转。
	(注)多功能端子设定 LOCAL/REMOTE 功能时,键盘上的 LOCAL/REMOTE 键无效。
02	• 选项卡/变频器本机切换。
	仅停止中切换有效。
	开:按照变频器本机控制回路端子或键盘上的频率指令和运转信号运转。
	闭: 按照选项卡上的频率指令和运转指令运转。




设定值	说明										
08	• 外部 bb (输出中断)										
	端子"闭"时执行 bb 动作,当 bb 信号消失时变频器按中断前频率指令运转。										
	在停止信号输入后,bb 信号才输入,显示器出现 bb 闪烁,变频器立即停止输出。										
09	• 外部 bb (输出中断)										
	端子"开"时执行 bb 动作。										
0A	• 加减速暂停指令										
	加减速暂停指令输入时,加减速动作停止,保持目前的输出频率输出,当运转信号解除时,加减速暂停指										
	令也同时解除。										
	正转运转										
	闭										
	加减速停止										
	频率指令→										
	→ 频率指令										
	(注) D4-1=1 时,在运转中加减速暂停指令输入时,当暂停指令输入后运转指令再次输入,此时保持中										
	的输出频率被记忆,直到加减速暂停指令被解除,因此变频器以保持中的输出频率继续运转。										
	D4-1=0 时,保持中的输出频率不记忆。										
0B	• 变频器过热警告										
	变频器过热信号输入时,键盘显示 OH2。										
0C	• 多功能模拟输入有效/无效										
	开: 多功能模拟输入无效。										
	闭: 多功能模拟输入有效。										
0D	• 速度控制取消										
	开:速度控制有效(开环控制)。										
0.5	闭:速度控制无效(闭环控制)										
0E	• 速度控制积分值复位										
	当 F1-07(加減速中积分控制选择)=0 时,此功能有效。 速度控制积分值复位即使运转中也有效。										
	开: PI 控制,速度控制的积分值被加算。										
	用: PI 控制, 还没控制的依分值被加昇。 闭: P 控制, 积分时间常数被复位。										
	四,111四,4八月时时市双饭又世。										



设定值			说	明							
1C, 1D	+速度指令,一边	速度指令									
	频率指令和 D4-02	2 设定值相加减计算	<u>r</u>								
	频率指令	频率数指令 — 十速度技	→ → → → ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	d2-01 d2-02	1 ─► SFS						
	注: 1.频率指令为 D1-01~09 时+速度指令, -速度指令无效。										
	2.+速度/-速度指令同时设定时会显示(OPE3)故障。										
1E	模拟指令取样保持: 闭合后 100msec 后模拟输入值当作频率指令,取样/保持。										
	取样保持指令										
10, 11	・UP/DOWN 指令	>									
	正转(反转)运车	专指令输入时,若欲	(改变频率指令,可利)	用 UP 和 DOWN 信号	指令进行加减速。						
	设定值=10 UP										
	设定值=11 DO	1	T	T	T >						
	UP 指令	闭	开	开	闭						
	DOWN 指令	开加油	闭	开机块	闭						
	状态	加速	减速	保持	保持						







设定值	说明
14	• 异常复位
	闭: 执行异常复位动作。
1B	• 参数禁止写入
	开:禁止由键盘输入参数。
	闭:可由键盘输入参数。
1F	• 端子 13/14 选择
	开: 以端子 13 为主速频率。
	闭: 以端子 14 为主速频率。
	多功能输入端子的功能选择(H1-01~H1-06),未设定 1F,且端子 14 的设定(H3-09)为 1F 时,主速频
	率为端子 13、14 相加。
20~2F	• 外部异常


使用于因周围机器的故障使变频器停止或变频器送出一警报信号给周围设备。

<u>ን</u> ጤ ቃ	立店				选择	模式				
(交)	定值	接点模式		检出模式		停止模式				
第 2 位	第 1 位	a 接点输 入	b 接点输 入	异常时 检出	运转中 检出	减速停 止(重故 障)	自由停 止(重故 障)	急停止 (重故 障)	运转继 续(轻故 障)	
	0	0		0		0				
	1		0	0		0				
	2	0			0	0				
	3		0		0	0				
	4	0		0			0			
	5		0	0			0			
	6	0			0		0			
2	7		0		0		0			
2	8	0		0				0		
	9		0	0				0		
	A	0			0			0		
	В		0		0			0		
	С	0		0					0	
	D		0	0					0	
	Е	0			0				0	
	F		0		0				0	

例: H1-06 (端子 8 至 10 的功能选择)设定为 24 时。

- •端子8和11闭合时外部异常。
- 外部异常, 马上检出。
- 重故障时自由运转停止。







参数编号	名称	出厂值		说	明			
	多功能输入端子功能选		端子 9,	25, 26 功能选择。				_
	择		设定	功能	V/f*	V/f	VVC*	FVC*
H2-01	端子9功能选择	0	值	切 配	V/1 ·	PG*	VVC	1.40
H2-02	端子 25 功能选择	1	00	运转中	0	0	0	0
H2-03	端子 26 功能选择	2	01	零速	0	0	0	0
			02	频率一致 1	0	0	0	0
			03	任意频率一致 1	0	0	0	0
			04	频率检出 1	0	0	0	0
			05	频率检出 2	0	0	0	0
			06	变频器运行准备完成	0	0	0	0
			07	低电压检出中	0	0	0	0
			08	基极封锁中(常开接点输出)	0	0	0	0
			09	频率指令模式	0	0	0	0
			0A	运转指令模式	0	0	0	0
			0B	过转矩检出1(常开接点输出)	0	0	0	0
			0C	频率指令丢失	0	0	0	0
			0D	制动电阻不良	0	0	0	0
			0E	OE 异常		0	0	0
			0F	未使用	_	_	_	_
			10	轻故障(警报)	0	0	0	0
			11	异常复位中	0	0	0	0
			12	计时输出	0	0	0	0
			13	频率一致 2	0	0	0	0
			14	任意频率一致 2	0	0	0	0
			15	频率检出3	0	0	0	0
			16	频率检出 4	0	0	0	0
			17	过转矩检出 1(常闭接点输出)	0	0	0	0
			18	过转矩检出 2(常开接点输出)	0	0	0	0
			19	过转矩检出 2(常闭接点输出)	0	0	0	0
			1A	反转中	0	0	0	0
			1B	基极封锁中(常闭接点输出)	0	0	0	0
			1C	未使用	_	_	_	_
			1D	回生动作中	×	×	×	0
						· · · · · ·		



参数编号	名	称	出厂值	说明						
				设定值	功能	V/f*	V/f PG*	VVC*	FVC*	
				1E	异常复位再起动	0	0	0	0	
				1F	OL1 预警	0	0	0	0	
				20	OH 预警	0	0	0	0	
				21~2F	未使用	_	_	_	_	
				30	转矩限制中	×	×	0	0	
				31	速度限制中	×	×	×	0	
				32	未使用	_	_	_	_	
				33	零位伺服完成	×	×	×	0	
				37	运转中2	0	0	0	0	
				34~3F	未使用	_	_	_	_	
					· 控制,V/f PG=有 PG 的 V/f i /矢量控制。	空制,V	VC=无	PG 的矢	量控制,	FVC=



多功能输出端子功能选择,控制回路端子9,25,26的输出功能选择。

沿 章										
设定值	说明									
00	・运行中									
00	^{* 运} 行									
01	• 零速中									
01										
	有 PG 的 V/f 控制时,当变频器输出频率低于"最低输出频率"(E1-09)时,接点为"闭"									
	有 PG 的矢量控制时,当电机速度低于"零速标准"(B2-01)时,接点为"闭"。									
	输出频率 ————————————————————————————————————									
	零速基准									
	(B2-01)									
	零速中									
02	• 频率一致 1									
	输出频率在下列检出范围时,接点为"闭"。									
	频率指令-L4-02≤SFS 输出≤频率指令+L4-02。									
03	•任意频率一致 1									
	输出频率符合设定值=2 的条件和下列检出范围时,接点为"闭"。 L4-01-L4-02≤SFS 输出(无符号)≤L4-01+L4-02。									
04	L4-01 = L4-02 ≈ SFS 制出(允付号) ≈ L4-01 + L4-02 。 • 頻率检出 1									
04	输出频率在下列检出范围以下时,接点为"闭"。									
	SFS 输出(无符号)≤L4-01+L4-02。									
05	 频率检出 2 									
	输出频率在下列检出范围以上时接点为"闭"。									
	SFS 输出(无符号)≥L4-01									
06	• 变频器运行准备完成									
	变频器运行准备完成时接点为"闭"。									
07	• 低电压检出中									
	主回路或控制回路电压过低或主回路电磁接触器关闭时,接点为"闭"。									
08	• 基极封锁中									
00	变频器输出基极封锁中接点为"闭"。									
09	• 频率指令模式									
	运转中频率指令来自控制回路端子或选择状态时,接点为"开" 运转中频率指令来自键盘时,接点为"闭"。									
	色村丁州于川〈小日既無門,汝思八 内。									



设定值	说明									
0A	• 运转指令模式									
UA	运转指令来自控制回路端子或选择状态时,接点为"开"。									
	运转指令来自键盘时,接点为"闭"。									
0B	 过转矩检出 1 									
	过转矩检出1被检出时,接点为"闭"。									
0C	• 频率指令丢失									
	频率指令丢失时,接点为"闭"。									
	(例) L4-05=1 时,现在的主速频率总是和 0.4 秒前的主速频率相互比较,当现在的主速频率变成 0.4 秒前									
	主速频率的10%以下时,则以0.4秒前主速频率的80%速度继续运转。此时频率指令丢失中,接点为"闭"。									
	80%									
	正转运转指令									
	10%									
	主速频率指令									
	0.4秒									
	变频器									
	输出频率									
	闭									
	频率指令丢失中									
0D	• 制动电阻不良									
	制动电阻过热或制动模块异常时接点为"闭"。									
0E	• 异常									
	异常中(除 CPF00,CPF01 外),接点为"闭"。									
10	•轻故障(警报) 轻故障(警报)中接点为"闭"。									
11	• 异常复位中									
11	异常复位中接点为"闭"。									
12	 计时功能 									
	多功能端子设定为"计时功能"输入时的输出中,接点为"闭"。									
13	•频率一致 2									
	输出频率在下列检出范围时,接点为"闭"。 频率步令—I404 <ses th="" 输出<频率步令+i404<=""></ses>									
14	频率指令-L4-04≤SFS 输出≤频率指令+L4-04。 • 任一频率一致 2									
14	当输出频率符合设定值=13 的条件和下列检出范围时,接点为"闭"。									
	L4-03−L4-04≤SFS 输出(有符号)≤L4-03+L4-04。									
15	• 频率检出 3									
	输出频率在下列检出范围以下时接点为"闭"。									
	SFS 输出(有符号)≤L4-03。									



设定	W all
值	说
16	• 频率检出 4
	输出频率在下列范围以上时接点为"闭"。
17	• 过转矩检出 1
	过转矩检出 1 被检出时,接点为"开"。参考 L6-01~03。
18	• 过转矩检出 2
	过转矩检出 2 被检出时,接点为"闭"。参考 L6-04、05、07。
19	• 过转矩检出 2
	过转矩检出 2 被检出时,接点为"开"。参考 L6-04、05、07。
1A	• 反转中
	反转接点为"闭"。
1B	• 基极封锁中
	变频器基极封锁中时,接点为"开"。
1D	• 回生动作中
	有 PG 矢量控制模式时,再生动作时接点为"闭"。
1E	• 异常复位再起动
	异常再起动中,接点为"闭"。
1F	• OL1 预警
	电子热动电驿的累计值到达异常检出标准的90%时,接点为"闭"。
20	• OH 预警
	散热片的温度超过散热片过热温度值时,接点为"闭"。
30	• 转矩限制中
	转矩限制中时,接点为"闭"。
31	• 速度限制中
	转矩控制时,速度到达速度限制基准时,接点为"闭"。
	1) 频率指令上限限制 D2-01。
	2) 频率指令下限限制 D2-02, 多功能模拟输入=09。
	3) 最低输出频率 E1-09。
33	• 零伺服完成
	零伺服完成时,接点为"闭"。
37	• 运转中 2
	运转中除基极封锁中,直流制动中,初期励磁中以外时接点为"闭"。



参数编号	名称	出厂值				说	明			备注
H3-01	端子 13 信号基	0								• 解析度
	准选择		设定值	Ī		说		明		【11bit+
H3-02	端子 13 输入增	100	0	0~+10V ⁴	輸入					输 入 信
	15 個八垣 益		1	-10V~+	10V 输	ì入				号】
H3-03	端子 13 输入偏	0.0		令电压 10V 输						
	压		频率指令	令电压 0V 输力	\时对!	<u></u>	丛基准设	定。		to to the
	WI = A- E I =	_								•解析度
H3-04		0	设定值	Ī.		说		明		【 11bit +
	准选择 		0	0~+10V ⁴	輸入					输入信
	NIII - A A A A A A A A A A A A A A A A A	_	1	-10V~+	10V 输	入〔				号】
H3-05		0	端子 16	多功能模拟指	令设是	定值。				
	选择		设定	T. 44	V/f*	V/f	VVC*	FVC*	<i>t</i> 会) 甘)此	
			值	功能	V/I*	PG*	V V C*	FVC*	输入基准	
			00	补偿频率 指令	0	0	0	0	$\pm 100\%/\pm 10V$	
			01	频率增益	0	0	0	0	100%/10V	
			02	频率偏置	0	0	0	0	$\pm 100\%/\pm 10V$	
			04	输出电压 偏置	0	0	×	×	100%/10V	
			05	加减速时间	0	0	0	0	100%/10V	
			06	直流制动电流	0	0	0	×	100%/10V	
			07	过转矩检 出基准	0	0	0	0	100%/10V	
			08	运转中失 速防止基	0	0	×	×	100%/10V	
			09	频率指令 下限基准	0	0	0	0	100%/10V	
			0A	设定禁止 频率	0	0	0	0	100%/10V	
			0B	PID 反馈	0	0	0	0	$\pm 100\%/\pm 10V$	
			0C~ 0F	未使用	l	_	_	_		
			10	正转侧转 矩限制	×	×	0	0	100%/10V	



参数编号	名 称	出厂值				说	明				备注
H3-04	端子 16 信号 标准选择	0	设定值	功能	V/f*	V/f PG*	VVC*	FVC*	输入基准		解析度【 11bit+输入信
H3-05	端子 16 的功	0	11	反转侧转 矩限制	×	×	0	0	100%/10V		号】
	能选择		12	再生状态 力矩限制	×	×	0	0	100%/10V		
			13	转矩矩 (制) 转矩度 (速度 (制)	×	×	0	0	±100%/±10V		
			14	转矩补偿 (偏压)	×	×	×	0	$\pm 100\%/\pm 10V$		
			15	正, 负转矩 限制	×	×	0	0	±100%/10V		
			16-1F	未使用	_	_	_	_	_		
				PG 矢量控制			E 转矩 0	† PG, VV	VC=无 PG 矢量控	建制 互限制	
		(注)转矩限制值以参考(L7-01~04)或模拟指令较小者为优先。									



参数编号	名 称	出厂值	说明	备注
H3-04	端子 16 信号 标准选择 端子 16 的功 能选择	0	 ・辅助频率指令 ・频率増益 (设定值=00) ・频率偏置 ・输出电压偏置 (设定值=04) ・PID 反馈 ・直流制动电流 (设定值=06) ・频率指令 ・过转矩检出基准 (H3-09=1F) (设定值=07) ・频率指令下限 (设定值=09) 	•解析度 【 11bit +输入信 号】
			• 设定禁止频率 • 设定禁止频率 (设定值=0A) (100%=fmax)	
			-10V -10V	
			(设定值=06) (设定值=08) (设定值=09) • 过转矩检出基准 • 设定禁止频率 (设定值=07) (设定值=0A)	
			100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
			 ・转矩指令 ・转矩限制 ・正转、侧转矩限制 (设定值=07) ・转矩补偿 (设定值=14) 	
			100% -10V 0 10V -100% -100%	



参数编号	名 称	出厂值	说明	备注
H3-06	端子 16 输入	100	端子 16 输入 10V 时对应的增益基准设定。	
H3-07	增益 端子 16 输入	0.0	端子 16 输入 0V 时对应的增益基准设定。	
	偏压			
H3-08	端子 14 信号	2		• 解析度
	基准选择		设定值 说 明	10bit
			0 0∼+10V 输入	
			1 -10V~+10V 输入	
			2 4~20mA 输入	
	NII -			
H3-09	端子 14 功能 选择	1F	(注)模拟指令基准从电流输入(4~20mA)改变为电压输入(0~10V	
	处1年		或一10V~10V)时,请将控制板上跳线(J1)剪断。	
			由多功能输入端子输入设定值,功能,内容可参考 H3-05,但其设定值 00 和 1F,与 H3-05 的功能的不同点如下所示:	
			00: 未使用	
			1F: 主速频率指令(H3-09 未设定 1F, 而 H1-01~06 设定为 F 时跳 COPE03)	
			多功能输入端子功能选择(H1-01~H1-06)未设定为 1F(端子 13、14	
			功能选择),而端子14的功能设定为1F(H3-09主速频率指令)时,主	
H3-10	端子 14 输入	100	速频率以13、14端子输入量相加。	
113 10	增益	100	端子 14 输入 10V 时对应的增益基准设定。	
Н3-11	端子 14 输入 偏压	0.0	端子 14 输入 0V 时对应的偏压基准设定。	
H3-12	模拟输入的滤	0.00	端子13,14,16一次延迟滤波时间常数设定。	
	波常数			
H4-01	端子 21-22 监	2	监视项目为 U1-XX 的项目,端子 21-22 输出项目选择。	• 解析度
	视输出选择			【 9bit+
H4-02	端子 21-22 输	1.00	监视参数的输出基准乘以 H4-02 设定值。	输入信
	出增益			号】
H4-03	端子 21-22 输	0.0	监视参数的输出基准乘以 H4-02 设定值,再加上 H4-03 设定值。	
	出偏置			
H4-04	端子 23-22 监	3	监视项目为 U1-XX 的项目,端子 23-22 (多功能模拟监视)输出项目选	
	视输出选择		择。	
H4-05	端子 23-22 输	0.5	监视参数的输出基准乘以 H4-05 设定值。	
	出增益			
H4-06	端子 23-22 输	0.0	监视参数的输出准备乘以 H4-05 设定值,再加上 H4-06 设定值。	
	出偏置			



参数编号	名称	出厂值	说明	备注
H4-07	模拟输出信号 基准选择	0	设定值 说 明 0 0~10V输入 1 −10V~10V输入	
H5-01	MODBUS 通 信时地址设定	1F	变频器的地址设定。	
H5-02	传输速度选择	3	MODBUS 传输速度选择。 设定值 说 明 0 1200BPS 1 2400BPS 2 4800BPS 3 9600BPS	
H5-03	传输奇偶校验 的选择	0	设定值 说 明 0 无奇偶校验 1 偶校验 2 奇校验	
H5-04	传输异常检出时运行选择	3	设定值 说 明 0 减速停止(减速时: C1-02) 1 紧急停止(减速时间: C1-09) 2 自由停止 3 继续运转	
H5-05	传输异常 (CE)检出	1	设定值 说 明 0 传输异常无检出 传输异常有检出 b1-01 及 02 设定值,设定为 2 以上时, 传输信号 2 秒以后未收到回传信号,则显示传输异常,按 H5-04 设定动作。	



6.9 L 群参数

参数编号	名 称	出厂值	说明	备注
L1-01	电机保护选择	1	ンル <i>ト</i> ナ	
	扩选择		设定值 说 明	
			0 电子热保护无效	
			1 电子热保护有效	
			•一台变频器同时驱动多台电机时,请在各电机前出插入电子热保护进行过载保护。	
			•变频器电源关闭后, 电机的温升测定值被清除为 0。因此应用于运行中变频	
			器电源被关闭的场合时,此功能可能会无效。	
L1-02	电机保	1.0	电机连续运行在额定电流以上,150%过载时的电子热保护保护时间设定。	
	护动作		设定值请按电机过载能力设定。	
	时间			
			10	
			7	
			│	
			3	
			1	
			→ 热启动	
			0.4	
			0 100 150 200	
			电子热保护的时间特性例 L1-02=1.0,60HZ 运转。	
L2-01	瞬时停	0	瞬时停电发生的场合,当停电检出时变频器停止,复电后是否执行"再起动	
	电发生		运转"选择。	
	时的动		设定値	
	作选择		0	
			复电后再起动运行有效。	
			L2-02 设定时间内复电时,执行再起动运行功能,此时异常	
			接点不动作。L2-02 时间内不复电的话, 经过 L2-02 设定时	
			间后,异常接点动作。	
			复电后再起动运行有效。 无论 L2-02 的时间设定为多少,只要变频器的控制电源在	
			2	
			不动作。	



参数编号	名 称	出厂值		说明	备注						
L2-02	瞬停补	0.7	瞬时停电发	生时,且复电后再起动运行(L2-01=1)选择时的停电时间容许值							
	偿时间		设定。在补	偿时间内复电的话,则执行再起动运转。若从停电在补偿时间内							
			没有复电的	话,则经过补偿时间后,异常接点动作。							
L2-03	最小基	0.5	停电检出执	行再起动运行时,此时因电机还有残留电压,若瞬时再起动时,							
	极封锁		恐怕有过大	电流流过电机,造成变频器异常检出。最小基极封锁时间也就是							
	时间		说即使电源	例复电知道电机残留电压消失后再起动的待机时间。此功能在							
			L2-02 设定	为1或2时有效。							
			• 最小基极	封锁时间≥复电时间。							
			停电后,经	5,经过最小基极封锁时间后,执行再起动运转。							
			• 最小基极	小基极封锁时间<复电时间							
			复电后,执	行再起动运行。							
L2-04	电压恢	0.3	瞬时停电后	时停电后再起动时,变频器为了检出电机速度而执行速度搜索指令。速度							
	复时间		寻找完成后	,再输出电压恢复到正常 V/f 曲线值所需时间。							
			220V 级: 0	→220V							
			440V 级: 0	→440V							
L2-05	低电压	190	设定变频器	主回路直流母线电压值作为低电压检出标准。当输入侧有安装交							
	检出基		流电抗器时	,设定值应比标准设定值小些。							
	准		【220V 级:	190VDC】							
			【440V 级:	380VDC]							
L2-06	KEB 减	0.0	由于在瞬时	停电的同时进行频率控制,使发生惯性能量,由于这个能量回避							
	速频率		了停电,因	此是使复位到停电前的运行状态的功能。							
L3-01	加速中	1		失速防止功能设定。							
	失速 防		设定值	说明							
	止功能			加速时电机失速防止功能无效。							
	选择		0	不论电机的状态,变频器以设定的加速率输出频率。							
				负载大时电机可能会有时速现象。							
			1	加速时电机失速防止功能有效。							
			1	根据电机电流自动降低加速率以防止电机失速。							
				最适加速模式。							
			2	监视电机电流,不管加减速时间的设定,而以最合适的加							
				速率在最短时间加速。							
L3-02	加速中	150	北田和井 萍	防止功能(L3-01=1)或最适加速模式(L3-01=2)被选择时,变							
L3-02	加 速 中 失 速 防	130		数加速率,以防止电机在加速时超越此设定值。							
			少少的日约师	<u> </u>							
	止基准										



参数编号	名 称	出厂值	说 明	备注
L3-03	加 失 止 限制	100	当电机使用于恒功率范围时,失速防止基准随着加速而平滑递减。 恒转矩范围 加速中失速防止基准限制 止基准 0 基底频率 Fout	
L3-04	减速中失速防止选择	1	减速中,防止变频器主回路直流母线电压过高的功能选择。 设定值 说 明 减速中失速防止功能无效。 变频器接设定减速时间减速。减速时间太短,减速时电压被检出后,变频器停止输出。 减速中失速防止功能有效。 根据主回路电压状态,减速率自动降低以防止过电压。 最适减速模式。 2 不管减速时间的设定,而以最合适的减速率在最短时间减速。 • 使用制动单元时,请将此功能设为 0,电机如有追逐现象时也是如此。 • 在矢量控制的模式中,此功能(L3-04=2)不可设定。	
L3-05	运 失 速 功 能 选择	1	设定值 说 明 0 运转中失速防止功能无效。 1 运转中失速防止功能有效。 2 运转中失速防止功能有效。	
L3-06	运 转 中 失 速 防 止基准	160	设定变频器输出电流基准去启动运行中失速防止功能。	




参数编号	名称	出厂值	说明	备注
L3-06	运转中	160		
	失速防止基准		減速时间 短滞2% 运转中失速防 止检出基准 (L3-06) 回归基准 変频器输出电流 检出时间100ms	
L4-01	频 率 检出基准	0.0	速度一致的频率检出设定值。(检出时不含输出频率方向)	
L4-02	频 率 检出幅度	2.0	L4-01 频率检出基准的幅度设定。	
L4-03	频 率 检 出 基 准 (+/-)	0.0	速度一致的频率检出设定值。(检出时含输出频率方向)	
L4-04	频 率 检出幅度	2.0	L4-03 频率检出基准的幅度设定。	



频率检出关系的检出动作说明

(1) A1-02 的设定值为 1 或 2 时。





频率检出关系的检出动作说明

A1-02 的设定值为 3。

	A1-02 的设定值为 3。	
相关	L4-01(频率检出基准)	L4-03(频率检出基准)
参数	L4-02(频率检出幅宽)	L4-04(频率检出幅宽)
	频率一致 1	频率一致 2
频率一	類率指令 L4-02 输出频率 或电机速度 I L4-02	频率指令
致	频率一致1 (多功能输出接点设定值=02)	频率一致 2 (多功能输出接点设定值=13)
	任意频率一致 1	任意频率一致 2
任意频率一致	(多功能输出接点设定值=03)	版率一致2 (多功能输出接点设定值=14)
	频率检出1	频率检出3
频率	加州	版出频率 或电机速度 频率一致3 闭 开 闭
检	频率检出 2	频率检出 4
出	L4-01 ————————————————————————————————————	L4-03 ————————————————————————————————————
	频率一致2 开 闭 开 (多功能输出接点设定值=05)	频率一致4 用 开 (多功能输出接点设定值=16)



L4-05 频率指令 0 来自控制端子频率指令急剧变化时的处理选择。 丧失时的	
动作选择 0 正常运转(追踪指令的变化)	
控制端子的频率指令在 400ms 内急剧变化达到 90%时	寸,以变
化前的80%指令继续运转。	
L5-01 异常再起 0 异常再起动指异常现象发生时,变频器内部自动重置再起动以维	i 持继续运
动次数 转功能。	
异常再起动动作:	
1) 异常检出时,变频器以最小基极封锁时间(L2-03)遮断输出	は,键盘显
示异常现象。	Note to the total of the total
2) 经过最小基极封锁时间后,自动重置异常现象,并以异常发	ξ 生 时 的 输
出频率执行速度搜索功能。	二口亦低明
3) 异常次数超过异常再起动次数时,异常再起动功能不再执行 遮断输出,此时异常接点动作。	1旦受殃裔
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	
异常检出	
	02=1时 接点输出
异常接点 ————————————————————————————————————	
100 110	
电材	T.速度
1) 2)	
1) 超过 10 分钟以上无异常再发生。	
2) 控制输入端子或键盘上的异常重置信号输入时。	
3) 变频器电源侧电源关闭后,再次电源输入时。	
下列异常现象不执行一场再起动功能:	
UV2: 控制回路低压 DEV: 速度偏差过大	



参数	名称	出厂	说明	备注
编号 L5-01	异常再起 动次数	<u></u> 0	UV3: 主回路接触器不良 PGO: PG 断线 SC: 负载短路 OPR: 参数异常 OH: 过热 CE: 传输错误 EF: 运转指令错误 EF3-8: 传输错误 OS: 过速度 ERR: E²PROM 书写错误 SVE: 零位伺服不良 CF: 控制异常 UV1: 主回路电压太低仅在 L2-01=0 时	
L5-02	异常再起 动中接点 动作选择	0	异常再起动中异常输出接点动作选择。	
L6-01	过转矩检 出动作选 择1	0	*V/f 控制模式以输出电流大小判断。 *矢量控制模式时以变频器内部转矩指令的转矩基准检出。 设定值 说 明 ① 过转矩检出无效。 过转矩检出有效。 1 速度一致中执行过转矩检出动作。检出后 OL3 闪烁显示并继续运行。 过转矩检出有效。 2 速度一致中时,执行过转矩检出动作,检出后 OL3 闪烁显示并继续运转。 过转矩检出有效。 3 速度一致中时,执行过转矩检出动作,检出后 OL3 显示异常接点动作,变频器遮断输出。 过转矩检出有效。 3 速度一致中时,执行过转矩检出动作,检出后 OL3 显示异常接点动作,变频器遮断输出。	
L6-02	过转矩检 出基准1	150	过转矩检出基准设定。 V/f 控制模式: 以变频器额定电流为 100%。 矢量控制模式: 以电机额定转矩为 100%。	
L6-03	过转矩检 出时间1	0.1	电机电流或转矩超过 L6-02 设定值且时间比 L6-03 设定值长,则过转矩被检出。检出时键盘显示"OL3"。	
L6-04 L6-05	过转矩检 出动作2 过转矩检 出基准2	0 150	L6-04~L6-06 的动作功能同 L6-01~6-03 说明。此功能配合多功能输出端子设定为"过转矩检出中 2"使用。检出时键盘显示"OL4"。	
L6-06	过转矩检 出时间2	0.1		





参数编号	名称	出厂值	说明	备注
L7-01	正转电动 侧转矩限 制	200	正转运转中的电动侧转矩限制值设定。	
L7-02	反转电动 侧转矩限 制	200	反转运转中的电动侧转矩限制值设定。	
L7-03	正转回生 侧转矩限 制	200	正转运转中的回生侧转矩限制值设定。	
L7-04	反转回生 侧转矩限制	200	反转运转中的回生侧转矩限制值设定。 正转电动侧转矩限制 L7-01 反转再生侧转矩限制 L7-04 0 正转再生侧转矩限制 L7-03 正转再生侧转矩限制 L7-03	
L8-01	内置制动 电阻的保 护	0	变频器内藏制动电阻时,制动电阻过热保护功能选择。 设定值 说 明 0 制动电阻过热保护无效。 1 制动电阻过热保护有效。	
L8-02	OH 预警 标准	95	散热片过热预警温度设定。	
L8-03	OH 预警 后的动作 选择	3	变频器散热片过热预警检出时的运转模式选择。 设定值 说 明 0 以 C1-02 的设定值减速停止。 1 自由运转。 2 以 C1-09 的设定值减速停止(急减速停止)。 3 继续运转。	



参数编号	名称	出厂值		说明	备注
L8-05	输入侧缺	0	电源缺相耳	成者电源电压不平衡或主回路电解电容有损坏的现象时, 变频器	
	相保护选		的直流母结		
	择		设定值	说明	
			0	纹波过大检出无效。	
			1	纹波过大检出有效。	
L8-07	输出侧缺	0	变频器输出	出缺相检出。	
	相保护选		设定值	说明	
	择		0	变频器输出缺相检出无效。	
			1	变频器输出缺相检出有效。	
L8-10	接地保护	1			
			设定值	说明	
			0	无效。	
			1	有效。	
L8-17	载波减低	1			
	选择		设定值	说明	
			0	不降低载波频率	
			1	降低载波频率	
			2	工厂调整用	
			3	工厂调整用	
			低速时(未	满 6Hz) 有电机发出金属音(载波音)问题时,请设定 L8-17=0,	
			L8-19=1		
			但是 V/F 挖	空制和无 PG 矢量控制时,请不要将 L8-17,L8-19 设定为 0	
L8-19	低速时	0	设定值	说 明	
	OL2 特性		0	低速时的 OL2 特性无效	
			1	低速时的 OL2 特性有效	
				天满 6Hz)时,即使负载很轻,也会出现 OL2 并跳开时	
				·17=1,L8-19=0 总制和无 PG 矢量控制时,请不要将 L8-17,L8-19 设定为 0	
				级(185~315KW)的变频器请不要将 L8-19 设定为 0	
				按制在低速高负载连续运行场合,请降低载波频率选择 C6-01 到	
			現 TG 大皇 2KHz。		
			∠ N ⊓Z∘		



6.10 O 群参数

参数编号	名 称	出厂值		说明	备注	
O1-01	监视选择	6		双代驱动模式中 U1-04 的监视项目,有 4 种项目可在运行中监视,可目它来取代输出电压显示,设定方法为设定 O1-01 取代 U1-□□中的□□。		
O1-02	电源输入时监视	1	• 选定电源输	俞入后的显示项目。		
	项目选择		设定值	说明		
			1			
			2 第	俞出频率显示		
			3 新	俞出电流显示		
			4 ك	以 O1-01 设定值显示		
O1-03	频率指令/监视设	0	ルウ 体	ты ж		
	定的表示单位		设定值 0 0	<u>说明</u> I.01HZ 为单位。		
				.01%为单位。		
			2~39	以 r/min 为单位。		
			第 第 第 第 第 39999 C 表 C	D1-03 的第五位数决定小数点位置。 第五位数的值=0:以□□□□表示。 第五位数的值=1:以□□□□表示。 第五位数的值=2:以□□□□表示。 第五位数的值=3:以□□□□表示。 D1-03 的第四位数~第一位数决定 100%频率值时的 表示。 D1-03=12000设定值时,100%速度以 200.0表示。60% 速度以 120.0表示。 D1-03=26500设定值时,60%速度以 39.00表示。		
O1-04	参数设定单位	0	V/f 的相关参	数 E1-04,06,07,09 的设定单位能改为以 rpm 设定。		
			设定值	说明		
			0	以 HZ 为单位。		
			1	以 rpm 为单位。		
O1-05	参数编号表示选	0	键盘上的参数	数编号表示方法选择。		
	择		设定值	说明		
			近 0	通常显示。(例: A1-00)		
			1 N	MODBUS 通信地址显示。		



参数 编号	名 称	出厂值	说明	备注
O2-01	LOCAL/REMOT E 键功能选择	1	键盘上的 LOCAL/REMOTE 键有效/无效设定。 设定值 说 0 键盘上的 LOCAL/REMOTE 键无效。 1 键盘上的 LOCAL/REMOTE 键有效。	
O2-02	STOP 键功能选 择	1	运转模式时 STOP 键的有效/无效设定。 设定值	
O2-03	使用者参数初始化	1	设定值 说 明 使用用户初始化值设定。 O2-03=1 时,记忆使用用户的初始化值。初始化值改变后,A1-03=1110 时,各参数回复到使用用户的初始值设定。 1 清除使用用户参数初始化值。	
O2-04	变频器容量选择	_	变频器容量设定	
O2-05	频率指令的设定方法选择	0	利用键盘设定频率指令时,设定 ENTER 键是否需要输入。 设定值 说 0 ENTER 键一需要。 1 ENTER 键一不需要。	
O2-06	键盘断线时的动作选择	0	键盘和变频器之间传输异常(连接线断或键盘拔下)时,变频器的动作选择。 设定值 说 明 0 变频器继续运转。 1 减速停止且异常信号显示"OPR"。	
O2-07	累计工作时间设定	_	累计工作时间初始设定。由此设定值开始工作时间的累计。	
O2-08	累计工作时间的 选择	0	设定值 说明 0 变频器电源输入时,累计工作时间。 1 变频器运转时,累计工作时间。	



多功能输入/输出端子设定值一览表

\T \ II	多功能输入端子	多功能输出端子	多功能模拟输入端子
设定值	(H1-01,02,03,04,05,06)	(H2-01,02,03)	(H3-05)
00	三线式控制模式	运行中	辅助频率指令
01	LOCAL/REMOTE 选择	零速	频率增益
02	选项卡/变频器本机切换	频率一致 1	频率偏置
03	多段速度指令1	任意频率一致 1	未使用
04	多段速度指令2	频率检出 1	输出电压偏置
05	多段速度指令3	频率检出 2	加减速时间缩短系数
06	点动指令	变频器准备完成	直流制动电流
07	加减速时间选择 1	低电压检出中	过转矩检出基准
08	外部基极极封锁(a接点)	基极极封锁中(a接点)	运行中失速标准
09	外部基极极封锁(b 接点)	频率指令模式	频率指令下限基准
OA	加减速停止	运转指令模式	禁止频率数
OB	变频器过热警告(OH2)	过转矩检出中	PID 反馈
OC	多功能模拟输入有效/无效	频率指令丢失	未使用
OD	速度控制取消	制动电阻不良	
0E	速度控制积分值复位	异常	
0F	未使用	未使用	
10	升速接点 (UP)	警报	正转转矩限制
11	降速接点 (DOWN)	异常复位中	反转转矩限制
12	正转点动指令	计时 (Timer) 输出	回生状态转矩限制
13	反转点动指令	频率一致 2	转矩指令 (转矩控制),
	241711179311		转矩限制 (速度控制)
14	异常复位	任意频率一致 2	转矩补偿
15	非常停止	频率检出3	正转/反转转矩限制中
16	未使用	频率检出 4	
17	未使用	过转矩检出中1(b接点)	
18	计时(Timer)输入	过转矩检出中2(a接点)	
19	PID 控制取消	过转矩检出中2(b接点)	
1A	加减速时间选择 2	反转中	未使用
1B	参数禁止写入	基极极封锁中(b接点)	
1C	+速度指令	未使用	
1D	-速度指令	电动机/发电机模式	
1E	模拟输入取样/保持	异常再起动	
1F	模拟输入端子(13/14)选择☆	0L1 预警	



设定值	多功能输入端子	多功能输出端子	多功能模拟输入端子
以足徂	(H1-01,02,03,04,05,06)	(H2-01,02,03)	(H3-05)
20	外部异常	OH 预警	
21-2F	AL LIBATE ID	未使用	
30	未使用	转矩限制中	
31		速度限制中	
32		未使用	
33	未使用	零伺服完成	
37		运行中2	
34-5F			
60	直流制动指令		
61	外部速度搜索指令1		
62	外部速度搜索指令2		未使用
63	节能运行		
64	外部速度搜索指令3		
65	瞬停时减速运转指令(b接点)	未使用	
66	瞬停时减速运转指令(a接点)	不 使用	
67-70	未使用		
71	速度控制/转矩控制切换		
72	零伺服指令		
73-76	未使用		
77	速度控制比例增益切换		
78-FF	未使用		

☆H3-09 设定为 1F 时有效



第7章 故障指令及对策

异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
UV1	主回路低电压	运行中主回路直流电压低于"低电压检出基准"15ms。(瞬停	• 检查电源电压及配线	A
Undervoltage fault (PUV)	(PUV)	保护 2S) 低电压检出基准。	• 检查电源容量,及电源系统是否正常	
		220V 级:约 190V 以下 440V 级:约 380V 以下		
UV2	控制回路低电	控制回路电压低于电压检出基准。		A
Undervoltage fault (CUV)	压 (CUV)			
UV3	内部电磁接触	运行时主回路的接触器开路。		A
Undervoltage fault (MS-ANS	器故障			
fault)				
UV	瞬时停电检出	• 主回路直流电压低于低电压检出基准。		В
Momentary power loss	中	• 主回路接触器开路。		
		• 控制回路电压低于低电压检出基准。		
OC	过电流 (OC)	变频器输出电流超过 OC 标准。	• 检查电机的阻抗及绝缘是否正常。	A
Overcurrent (OC)			• 延长加减速时间。	
GF	接地故障 (OF)	变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的 50%以上。	• 检查电机是否绝缘损坏。	A
Grounding (GF)			• 变频器及电机间接线是否有破损。	
OV	过电压 (OV)	主回路直流电压高于过电压检出基准。	延长减速时间,加装制动控制器和制动电	A
Overvoltage (OV)		200V级:约400V 400V级:约800V	阻。	
SC	负载短路(SC)	变频器输出侧短路。	• 检查电机的阻抗及绝缘是否正常。	A
PUF	保险丝断线	• 主回路模块组故障。	• 检查模块组保险丝是否故障。	A
	(FU)	• 直流回路保险丝熔断。	• 检查负载侧是否有短路,接地等情况。	
ОН	散热器过热	• 模块组冷却散热器的温度超过允许值。	• 检查散热器功能是否正常,及周围温度	A
Motor overheat (OH1)	(OH1)		是否在额定温度内。	



异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
OL1	电机过载(OL1)	• 输出电流超过电机过载容量。	•减少负载	A
Motor overload (OL1)				
OL2	变频器过载	•输出电流超过变频器的额定电流值 150%1 分钟。	•减少负载及延长加速时间	A
Inverter overload (OL2)	(OL2)			
OL3	过转矩检出1	转矩或电流值超过 L6-02 的设定值,经过 L6-03 所设的时间后	降低负载	A/B
Overtorque Det1		按 L6-01 所设定的方式运行。		
OL4	过转矩检出2	转矩或电流值超过 L6-05 的设定值,经过 L6-03 所设的时间后	降低负载	A/B
Overtorque Det1		按 L6-01 所设定的方式运行。		
RR	制动模块异常	制动模块动作不良。	• 变频器送修	A
Braking transistor fault				
RH	制动电阻过热	制动电阻的温度高于允许值。	检查制动时间和制动电阻使用频率	A
Braking resistor unit overheat				
OS	过速度(OS)	电机速度超过速度基准 (F1-08)。		A
Overspeed (OS)				
PGO	PG 断线(PGO)	PG 连线断路。	• 检查 PG 连线。	A
PG disconnection (PGO)			• 检查电机轴心是否堵住。	
DEV	速度偏差过大	速度指令和速度回馈值相差超过速度偏差基准(F1-10)。	• 检查是否过载。	В
Excessive speed deviation	(DEV)			
(DEV)				
EF	运转指令错误	正转运转及反转运转指令同时存在 0.5 秒以上。	控制时序检查检查,正反转指令不能同时	В
Operation reference fault			存在。	
EF0	从通讯选择卡	从通讯选择卡来的外部异常信号,变频器按F9-03所设定运行。	检查通讯选择卡,信号。	В
	来的外部异常			



异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
EF3~EF8	端子3外部异常	外部端子 3~8 异常信号输入。	•由 U1-10 确认异常信号输入端子。	A
External terminal 3 external	信号输入		• 按端子设定的异常情况进行检修。	
fault	EF4~EF8→端子			
	4~8			
OPE 01	变频器容量设	变频器参数(02-04)设定错误	调整设定值。	C
KAV selection fault	定异常			
OPE 02	参数设定不当	参数设定超出设定值。	调整设定值。	C
Constant setting range fault				
OPE 03	多功能输入设	H1-01~06 的设定值未按从小到大的顺序设定或重复设定相同	调整设定值。	C
Multifunction input selection	定不当	值。		
fault				
OPE 05	选项卡指令设	B1-01,02 设定为 3 时,通信卡未安装。	调整 B1-01,02 设定值或安装通信卡。	C
Sequence select	定不当			
OPE 06	控制模式选择	A1-02 设定为 1,3 时回馈卡未安装。	调整设定值或安装回馈卡。	C
PG Opt missing	不当			
OPE 07	多功能模拟输	• H3-05,09 设定为相同值。	• 调整设定值。	C
Analog selection	入选择不当	•安装模拟输入卡后, F2-01=0 时, 变频器未接收到频率指令。	• 检查模拟输入卡的接线。	
OPE 08	多功能输入选	1. 选择 F4-01、02,FS-01、02 不能使用的参数。	重新设定参数	D
	择不当	2. 选择 H1-01~06,HS~03,H3-05、09,H4-01、04 控制模式,		
		不能使用的参数。		
		3. 选择 O1-01 控制模式,不能使用的参数。		



异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
OPE 10	V/f 参数设定不	E1-04~10 必须符合下列条件	调整设定值。	
V/f pattern setting	当	$Fmax \geqslant FA > FB \geqslant Fmin$		
		(E1-04) (E1-06) (E1-07) (E1-09)		
		Vmax (E1-05) VC (E1-08) Vmin (E1-10) 0 Fmin FB FA Fmax (E1-09) (E1-07) (E1-06) (E1-04)		
OPE 11	参数设定不当	参数设定值	调整设定值	С
CarrFrq/ON-Delay		1) C6-01>5kHZ 但 C6-02≤5kHZ		
		2) C6-03>6但 C6-02>C6-01		
CPF 00	控制回路传输	电源输入后,5秒内键盘和控制板连线发生异常。	重新安装数字键盘检查控制回路的接线。	A
Control circuit fault 1	异常 1			
CPF 01	控制回路传输	MPU 周围零件故障。	更换控制板。	
Control circuit fault 2	异常 2			



异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
CPF 02	基极封锁 (BB)	变频器控制板故障。	更换控制板。	A
Control circuit fault	回路不良			
CPF 03	EEPROM 不良			
NV-RAM (S-RAM) fault				
CPF 04	CPU 内部 A/D			
Constant destruction	转换器不良			
CPF 05	CPU 外部 A/D			
A/D converter fault in CPU	转换器不良			
CPF 06	选项卡连接不	选项卡安装不正确。	选项卡重新安装。	A
Option connection fault	良			
CPF 20	模拟指令卡的	模拟输入卡的 A/D 转换器动作不良。	更换模拟输入卡。	A
A/D converter fault	A/D 转换器不良			
CPF21	传送选择卡自	选择卡故障	交换选择卡。	A
	我诊断异常			
CPF22	传送选择卡的			
	机种码异常			
CPF23	传送选择卡的			
	相互诊断异常			
CF	控制异常	无PG矢量控制模式运行,在减速停止中,转矩限制运行连续3秒	电机参数是否正确.	A
		以上.		
PF	输入欠相	• 变频器输入电源欠相。	• 检查电源电压是否正常。	A
		• 输入电压有三相不平衡。	• 检查输入端点螺丝是否锁紧。	
LF	输出欠相	• 变频器输出侧电源欠相。	• 检查输出端点的螺丝及接线是否正常。	A
Open-phase load			• 电机三相阻抗检查。	



异常显示	异常故障内容	说明	处理对策	等级
LF	输出欠相	• 变频器输出侧电源欠相。	• 检查输出端点的螺丝及接线是否正常。	A
Open-phase load			• 电机三相阻抗检查。	
OPR	键盘接触不良	键盘在运行中断线。	检查键盘的接线。	A
Oper disconnect				
SVE	零伺服异常	零伺服运行时电机反馈的 PG 值超过 1 万次以上。	• 转矩限制值设定大小。	A
			• 负载转矩过大。	
			• 检查 PG 信号是否受到干扰。	
ERR	EEPROM 输入	参数初始化时正确资料无法输入 EEPROM。	交换控制板。	В
EEPROM writing fault	不良			
CALL	S1-B 传输错误	电源输入时控制信号不正常。	检查传送设备,传送信号。	C
S1-B transmission error				
CE	传输故障	控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号。	检查传送设备,传送信号。	A
BUS	传送错误	从选项卡来的运转指令,及频率指定所设定模式,传送失败。	检查选项卡及信号	A


故障等级的内容定义:

- A: 重故障, 电机自然停车, 故障的异常表示显示在数字键盘上, 异常接点输出 18, 20 接通。
- B: 轻故障, 电机继续运转, 故障的异常表示显示在数字键盘上, 异常接点不动作, 多功能输出选用时动作。
- C: 警告, 变频器不运行, 故障的异常表示显示在数字键盘上, 异常接点多功能输出端点不动作。



第8章 参数一览表及出厂设定

8.1 指令菜单





8.2 出厂设定值

220V 级

	220 / 敦																	
参数编号	名称	单位								出厂	设定值							
	变频器容量	KW	0.45	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
O2-04	变频器容量选择	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
C6-01	载波频率上限限制	KHZ	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	载波频率上限限制	KHZ	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
C6-02	载波频率下限限制	KHZ	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
C6-03	载波频率的比例增	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益																	
E2-01	电机额定电流	A	1.90	3.30	6.20	8.50	14.00	19.60	26.6	39.7	53.0	65.8	77.2	105.0	131.0	160.0	190.0	260.0
E2-02	电机额定转差	HZ	2.90	2.50	2.60	2.90	2.73	1.50	1.30	1.70	1.60	1.67	1.70	1.80	1.33	1.60	1.43	1.39
E2-03	电机空载电流	A	1.20	1.80	2.80	3.00	4.50	5.10	8.00	11.2	15.2	15.7	18.5	21.9	38.2	44.0	45.6	72.0
E2-05	电机线间阻抗	Ω	9.842	5.156	1.997	1.601	0.771	0.399	0.288	0.230	0.138	0.101	0.079	0.064	0.039	0.030	0.022	0.023
E2-06	电机漏电抗	%	18.2	13.8	18.5	18.4	19.6	18.2	15.5	19.5	17.2	20.1	19.5	20.8	18.8	20.2	20.5	20.0
L2-02	瞬停补偿时间	sec	0.7	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
L2-03	最小输出中断时间	sec	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	(B.B)																	
L2-04	电压恢复时间	sec	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6



440V 级

参数	to sta	单											di Es	ᇿᄼᄷ										
编号	名称	位											出厂的	又疋徂										
	变频器容	K	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	110	160	185	220	300
	量	W																						
02.04	变频器容	1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	32	34	35	36	37
O2-04	量选择																							
C6-01	载波频率	KH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0
<u></u>	上限限制	Z																						
	载波频率	KH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.5	2.5	2.5
	上限限制	Z																						
C(02	载波频率	KH	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0
C6-02	下限限制	Z																						
	载波频率	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	36	36	36
C6-03	的比例增																							
	益																							
F2 01	电机额定	A	1.00	1.60	3.10	4.20	7.00	7.00	9.80	13.3	19.9	26.5	32.9	38.6	52.3	65.6	79.7	95.0	130.	190.	270.	310.	370.	500.
E2-01	电流									0									0	0	0	0	0	0
E2-02	电机额定	HZ	2.90	2.60	2.50	3.00	2.70	2.70	1.50	1.30	1.70	1.60	1.67	1.70	1.80	1.33	1.60	1.46	1.39	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25
E2-U2	转差																							



参数编号	名称	单位		出厂设定值																				
E2-03	电机空载 电流	A	0.60	0.80	1.40	1.50	2.30	2.30	2.60	4.00	5.6	7.6	7.8	9.2	10.9	19.1	22.0	24.0	36.0	49.0	70.0	81.0	96.0	130. 0
E2-05	电机线间 阻抗	Ω	38.1 98	22.4 59	10.1 00	6.49 5	3.33	3.33	1.59 5	1.15 2	0.92	0.55	0.40	0.31 6	0.26 9	0.15 5	0.12 2	0.08 8	0.09	0.04 6	0.02 9	0.02 5	0.02	0.01
E2-06	电机漏电 抗	%	18.2	14.3	18.3	18.7	19.3	19.3	18.2	15.5	19.6	17.2	20.1	23.5	20.7	18.8	19.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
L2-02	瞬停补偿 时间	sec	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
L2-03	最小输出 中断时间 (B.B)	sec	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
L2-04	电压恢复 时间	sec	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6



8.3 参数一览表

						E J			运行中变		参数	(存/取	
功	台と	参数	键盘显示	名称	设定	最小设定	出	备注	换(〇:		V/f	向量	向量
7,1	UC.	编号	(在1111.112.7)、	10 10	范围	单位	厂值	田 红.	可 ×: 不	V/f	带	无	带
						1 124			可)		PG	PG	PG
		A1-00	Select Language	显示语言选择	0,1	1	1	0: 英语	0	Q	Q	Q	Q
								0: 监视专用					
								1: 使用用户选择					
		A1-01	Access Level	参数存/取	0~4	1	2	2: Quick-start	0	Q	Q	Q	Q
								3: Basic					
环	环							4: Advanced					
境	境							0: V/f 控制					
		4.1.00	G . 134 .1 .1	사 사 선 착나사 숙소	0.2		2	1: V/f 控制带 PG		0	0	0	
设	设	A1-02	Control Method	控制模式选择	0~3	1	2	2: 向量控制无 PG	×	Q	Q	Q	Q
定	定							3: 向量控制带 PG					
					0000~			1110: 使用用户参数复位					
		A1-03	Init Parameters	初始值复位	9999	1	0000	2220: 二线式复位	×	Q	Q	Q	Q
								3330: 三线式复位					
				क्टरन 4	0000~		0000	写入密码值					
		A1-04	Enter Password	密码 1	9999	1	0000		×	Q	Q	Q	Q



						最小			运行中变		参数	:存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	设定 単位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
 环 境 设	环境设	A1-05	Select Password	密码 2	0000~ 9999	1	0000	设定密码值 在 A1-04 的状态下 MENU+RESET 键同时按才会出现	X	Q	Q	Q	Q
定	定	A2-01~ A2-32	User Param1to32	使用用户选择	_	_	_		×	A	A	A	A
		B1-01	Reference Source	频率指令选择	0~3	1	1	0: 键盘 1: 控制回路端子 2: 传送 3: 选择卡	×	Q	Q	Q	Q
应	运转	B1-02	Run Source	运转指令选择	0~3	1	1	0: 键盘 1: 控制回路端子 2: 传送 3: 选择卡	×	Q	Q	Q	Q
用 参 数	用 模	B1-03	Stopping Method	停止方法选择	0~3	1	1	 0: 减速停止 1: 自由停止 2: 直流制动停止 3: 自由停止时计时功能 	×	Q	Q	Q	Q
-	B1-04	Reverse Oper	反转禁止选择	0,1	1	0	0: 允许反转 1: 禁止反转	×	В	В	В	В	
		B1-05	Zero-speed Oper	最低频率以下时 的运转选择	0~3	1	0	0: 正常运转 1: 输出中断(b.b) 2: 最低频率运行 3: 零速运行	×	×	×	×	A



						最小			运行中变		参数	:存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(○: 可 ×:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	运 转	B1-06	Cntl Input Scan	控制端子扫描 2 次时间选择	0,1	1	1	0: 2msec 1: 5mesc	×	A	A	A	A
	模式选	B1-07	LOC/REM RUN Sel Cycle Extrn Run	运转指令切换后 的运转选择	0,1	1	0		×	A	A	A	A
	择	B1-08	RUN Cmd Prg	程序运行模式	0, 1	1	0		×	A	A	A	A
		B2-01	DClnj Start Freq	零速度基准	0.0~ 10.0	0.1 HZ	0.5		×	В	В	В	В
	直	B2-02	DClnj Current	直流制动电流	0~100	1%	50		×	В	В	В	×
	流制	B2-03	DClnj Time @Start	起动时直流制动 时间	0.00~ 10.00	0.01 sec	0.00		×	В	В	В	В
应 用	动动	B2-04	DClnj Time @Stop	停止时直流制动 时间	0.00~ 10.0	0.01 sec	0.00		×	В	В	В	В
参 数		B2-08	Field Comp @ Start	磁通补偿	0~500	1	0		×	1	-	A	A
	速	B3-01	Spdsrch At Start	起动时速度搜索 选择	0,1	1	0	0: 起动时无速度搜索 1: 起动时有速度搜索	×	A	A	A	A
	度 搜	B3-02	Spdsrch Current	速度搜索动作电 流	0~200	1%	150		×	A	×	A	×
	索	B3-03	Spdsrch Dec Time	速度搜索减速时 间	0.1~ 10.0	0.1 sec	2.0		×	A	×	A	×
	计 时	B4-01	Delay-ON Timer	ON 延迟时间	0.0~ 300.0	0.1 sec	0.0		×	A	A	A	A
	功 能	B4-02	Delay-OFF Timer	OFF 延迟时间	0.0~ 300.0	0.1 sec	0.0	_	×	A	A	A	A



						最小			运行中变		参数	存/取	
功i	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		B5-01	PID Mode	PID 控制模式选择	0,1,2	1	0	0: PID 控制无效 1: PID 控制有效 2: PID 控制有效	×	A	A	A	A
		B5-02	PID Gain	PID 比例增益(P)	0.00~ 10.00	0.01	1.00		0	A	A	A	A
		B5-03	PID I Time	积分时间 (I)	0.0~ 360.0	0.1 sec	1.0		0	A	A	A	A
		B5-04	PID I Limit	积分 (I) 上限值	0.0~ 100.0	0.1%	100.0		0	A	A	A	A
应	P I	B5-05	PID D Time	微分时间 (D)	0.00~ 10.0	0.01 sec	0.00		0	A	A	A	A
用 参	D 控	B5-06	PID Limit	PID 的上限值	0.0~ 100.0	0.1%	100.0		0	A	A	A	A
数	制	B5-07	PID Offset	PID 偏移量调整	-100.0 ~100.0	0.1%	0.0		0	A	A	A	A
		B5-08	PID Delay Time	PID 一次延迟时间	0.00~ -100.0	0.01 sec	0.00		0	A	A	A	A
		B5-09	Output Level Sel	PID 输出特性	0,1		0		×	A	A	A	A
		B5-10	Output Gain	PID 输出增益	0.0~25.0		1.0		×	A	A	A	A
		B5-11	Output Rev Sel	负时0极限	0,1		0		X	A	A	A	A
		B5-12	Fb los Ket Sel	负反馈丧失检出	0,1,2		0		×	A	A	A	A
		B5-13	FB los DET Lvl	丧失检出值	0~100		0		×	A	A	A	A
		B5-14	Fb los Det Time	丧失检出时间	0.0~25.0		1.0		X	A	A	A	A



						目よ				运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出 厂值	备	注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		B6-01	Dwell Ref @ Start	起动时 DWELL 频率	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0			×	A	A	A	A
	暂 停	B6-02	Dwell Time @ Stop	起动时 DWELL 时间	0.0~ 10.0	0.1 sec	0.0			×	A	A	A	A
	功 能	B6-03	Dwell Ref @ Stop	停止时 DWELL 频率	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0			×	A	A	A	A
应		B6-04	Dwell Time @ Stop	停止时 DWELL 时间	0.0~ 400.0	0.1 sec	0.0			×	A	A	A	A
用参	下降	B7-01	Droop Gain	下降控制的比例 增益 (P)	0.00~ 1.00	0.01	0.0			0	×	×	×	A
数	控 制	B7-02	Droop Delay Time	下降控制的延迟 时间	0.00~ 1.00	0.01 sec	0.00			0	×	×	×	A
	节能	B8-01	Energy Save Gain	节能标准增益	0.0~ 100	1%	80			×	A	A	×	×
	控 制	B8-02	Energy Save Freq	节能频率	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0			×	A	A	×	×
	零	B9-01	Zero Servo Gain	零位伺服增益	0~100	1	5			×	×	×	×	A
	位 伺 服	B9-02	Zero Servo Count	零位伺服完成幅 宽	0~ 16383	1	10			×	×	×	×	A



						目. 小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出 厂值	备 注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		C1-01	Accel Time 1	加速时间1			10.0		0	Q	Q	Q	Q
		C1-02	Decal Time 1	减速时间 1			10.0		0	Q	Q	Q	Q
		C1-03	Accel Time2	加速时间 2		0.1	10.0		0	В	В	В	В
		C1-04	Decal Time 2	减速时间 2	0.00	sec	10.0		0	В	В	В	В
	加	C1-05	Accel Time3	加速时间3	~	或	10.0		×	A	A	A	A
	减	C1-06	Decal Time 3	减速时间3	6000.0	0.1	10.0		×	A	A	A	A
	速	C1-07	Accel Time4	加速时间 4		sec	10.0		×	A	A	A	A
	时	C1-08	Decal Time 4	减速时间 4			10.0		×	A	A	A	A
自	间	C1-09	Fast Stop Time	非常停止时间			10.0		×	В	В	В	В
学习		C1-10	Acc/Dec Unist	加减速时间单位	0,1	1	1	0:加减速时间以 0.1 秒为单位 1:加减速时间以 0.01 秒为单位	×	A	A	A	A
功 能		C1-11	Acc/Dec Unist	加减速时间切换 频率	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0		×	A	A	A	A
		C2-01	SCrv Acc @ Start	加速开始时的 S 特性时间	0.00~ 2.50	0.01 sec	0.20		×	A	A	A	A
	S	C2-02	SCrv Acc @ End	加速完成时的 S 特性时间	0.00~ 2.50	0.01 sec	0.20		×	A	A	A	A
	特性	C2-03	SCrv Acc @ Gain	减速开始时的 S 特性时间	0.00~ 2.50	0.01 sec	0.20		×	A	A	A	A
		C2-04	SCrv Acc @ End	减速完成时的 S 特性时间	0.00~ 2.50	0.01 sec	0.20		×	A	A	A	A



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		C3-01	Slip Comp Gain	转差补偿增益	0.00~ 2.50	0.01	1.0		0	В	×	В	В
	转差	C3-02	Slip Comp Time	转差补偿一次延 迟时间	0~ 1000	1ms	200		×	A	×	A	×
	左补	C3-03	Slip Comp Limit	转差补偿限制	0~250	1%	200		×	A	X	A	×
自	偿	C3-04	Slip Comp Regen	再生动作中的转 差补偿选择	0,1	1	0	0: 再生动作中,无转差补偿1: 再生动作中,有转差补偿	×	A	×	A	×
学		C3-05	Flux Select	磁通特性选择	0,1		0		×	X	X	A	×
习		C3-06	Output V Limit	输出电压限限制	0,1		0		×	X	X	A	A
功	转矩	C4-01	Troq Comp Gain	转矩补偿增益	0.00~2.5	0.01	1.00		0	В	В	В	×
能	补偿	C4-02	Troq comp time	转矩补偿时间	0~ 1000	0msec	20		×	A	A	A	×
		C5-01	ASR P Gain 1	ASR 比例增益 1	0.00 ~300.0	0.01	20.00		0	×	В	×	В
	速度	C5-02	ASR I Time 1	ASR 积分时间 1	0.000~ 10.000	0.001 sec	0.500		0	×	В	×	В
	控制	C5-03	ASR P Gain 2	ASR 比例增益 2	0.00 ~300.0	0.01	20.00		0	×	В	×	В
	A	C5-04	ASR I Time 2	ASR 积分时间 2	0.000~ 10.000	0.001 sec	0.500		0	×	В	×	В
	S	C5-05	ASR Limit	ASR 限制	0.0~20.0	0.1%	5.0		×	X	A	X	×
	R	C5-06	ASR Delay Time	ASR 输出延迟时间	0.000~ 0.500	0.001 sec	0.004		×	×	×	×	A
		C5-07	ASR Gain SW Freq	ASR 切换频率	0.0~ 400.0	0.01 HZ	0.0		×	×	×	×	A



						目 小			运行中变		参数	(存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出 厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	盐	C6-01	Carrier Frep Max	载波频率上限	0.4~ 15.0	0.1 kHZ	15.0	向量带 PG 时 C6-01~02 设定范围为 2.0~15.0	×	В	В	В	В
	载波频率	C6-02	Carrier Frep Min	载波频率下限	0.4~ 15.0	0.1 kHZ	15.0		×	A	A	×	×
	4.	C6-03	Carrier Frep Gain	载波频率比例增 益	00~99	1	00		×	A	A	×	×
自学习能力	追逐防止	C7-01	Hunt Prev Select	追逐防止功能选 择	0.1~1	1	1	0: 追逐防止功能有效 1: 追逐防止功能无效	×	A	A	×	×
7能力	防止	C7-02	Hunt Prev Gain	追逐防止增益	0.00~ 2.50	0.01	1.00		×	A	A	×	×
	速度	C8-08	AFR Gain	AFR 增益	0.00~ 10.00	0.01	1.00		×	×	×	A	×
	及饭 位出 控制 ·	C8-09	AFR Time	AFR 时间常数	0~ 1000	1msec	50		0	Q	Q	Q	Q
	红刺 (AFR)	C8-30	Currier In Tune	自学习中载波频 率选择	0,1	1	0	0: 载波 2kHZ 1: 载波按 C6-01 设定值	0	Q	Q	Q	Q
 	频	D1-01	Reference 1	频率指令1	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0		0	Q	Q	Q	Q
指令关系	频率指令值	D1-02	Reference2	频率指令2	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0		0	Q	Q	Q	Q
- 本	值	D1-03	Reference3	频率指令3	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0		0	Q	Q	Q	Q



						最小					运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	设定单位	出 厂值	备	注	<u> </u>	换(○: 可 ×:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		D1-02	Reference2	频率指令2	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	Q	Q	Q	Q
		D1-03	Reference3	频率指令3	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	Q	Q	Q	Q
	频	D1-04	Reference4	频率指令4	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	Q	Q	Q	Q
	频率指令值	D1-05	Reference5	频率指令5	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	В	В	В	В
	值	D1-06	Reference6	频率指令 6	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	В	В	В	В
指令关系		D1-07	Reference7	频率指令7	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	В	В	В	В
关系		D1-08	Reference8	频率指令8	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				0	В	В	В	В
		D1-09	Jog Reference	点动频率	0.0~ 400.0	0.1 HZ	6.0				0	Q	Q	Q	Q
	频率	D2-01	Ref Upper Limit	频率指令上限	0.0~ 110.0	100.0	100%				×	В	В	В	В
	限制	D2-02	Ref Lower Limit	频率指令下限	0.0~ 100.0	0.1%	0.0				×	В	В	В	В
	禁止	D3-01	Jump Freq 1	跳跃频率 1	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				×	В	В	В	В
	频率	D3-02	Jump Freq 2	跳跃频率 2	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0				×	В	В	В	В



						E J			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	频率设定	D3-03	Jump Freq 3	跳跃频率 3	0.0~ 400.0	0.1 HZ	0.0		×	В	В	В	В
	设定	D3-04	Jump Band Width	跳跃频率幅宽	0.0~ 20.0	0.1 HZ	1.0		×	В	В	В	В
	频率	D4-01	MOP Ref Memory	频率指令保持功 能选择	0,1	1	0	0: 频率指令不记忆1: 频率指令记忆	×	A	A	A	A
	保持	D4-02	Trim Control Lv1	+/-速度限制	0~100	1%	25		×	A	A	A	A
指令关系		D5-01	Torq Control Sel	转矩控制选择	0,1	1	0	0: 速度控制1: 转矩控制	×	×	×	X	A
关系		D5-02	Torque Ref Filter	转矩指令延迟时 间	0~ 1000	1msec	0		×	×	×	×	A
	转矩指令	D5-03	Speed Limit Sel	速度限制选择	1,2	1	1	1: 模拟信号 2: 程式设定	×	×	×	×	A
	\oint\oint\oint\oint\oint\oint\oint\oint	D5-04	Speed Lmt Value	速度限制	-120~ +120	1%	0		×	×	×	×	A
		D5-05	Speed Lmt Bias	速度限制偏压	0~120	1%	10		×	×	×	×	A
		D5-06	Ref Hold Time	速度/转矩控制切换时间	0~ 1000	1msec	0		×	×	×	×	A



						最小			运行中变		参数	存/取	
功i	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定 単位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不	V/f	V/f 带	向量 无	向量 带
		F1 01	T (X/1)	松)中达	155 055	1V	200		可) ×	0	PG	PG	PG
		E1-01	Input Voltage	输入电流	155~255			0: 标准电机		Q	Q	Q	Q
		E1-02	Motor Selection	电机选择	0,1	1	0	1: 专用电机	×	Q	Q	Q	Q
		E1-03	V/f Selection	V/f 曲线选择	00~0F	1	0F	00~0E: 15 种固定曲线 0F: 任意曲线	×	Q	Q	×	×
		E1-04	Max Frequency	最高输出频率	50.0~ 400.0	0.1 HZ	60.0		×	Q	Q	Q	Q
		E1-05	Max Voltage	最大电压	0.0~255.0	0.1V	200.0		×	Q	Q	Q	Q
		E1-06	Base Frequency	最大电压频率	0.0~400.0	0.1HZ	60.0		×	Q	Q	Q	Q
曲	V/f	E1-07	Mid Frequency A	中间输出频率	0.0~400.0	0.1HZ	3.0	按 A1-02 设定而不同	×	Q	Q	A	
电机参数	*/I 特 性	E1-08	Mid Voltage A	中间输出频率电 压	0.0~255.0	0.1V	11.0	同上	×	Q	Q	A	
30	12.	E1-09	Min Frequency	最低输出频率	0.0~ 400.0	0.1HZ	0.5	按 A1-02 设定而不同	×	Q	Q	Q	A
		E1-10	Min Voltage	最低输出频率电 压	0.0~ 255.0	0.1V	2.0	同上	×	Q	Q	A	
		E1-11	Min Frequency 2	中间输出频率 2	0.0~ 400.0	0.1HZ	0.0		×	Q	Q	A	×
		E1-12	Mid Voltage 2	中间输出频率电 压2	0.0~ 255.0	0.1V	0.0		×	Q	Q	A	×
		E1-13	Base Voltage 2	基础电压	0.0~ 255.0	0.1V	0.0		×	Q	Q	A	×



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数 编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		E2-01	Motor Rated FLA	电机额定电流	0.01~ 1500.0	0.1A	1.90		×	Q	Q	Q	Q
		E2-02	Motor Rated Slip	电机额定转差	0.00~ 20.00	0.01 HZ	2.9		×	A	A	Q	Q
		E2-03	No-load Current	电机空载时电流	0.00~ 1500.00	0.01A	1.20		×	A	A	Q	Q
		E2-04	Number Of Poles	电机极数	2~48	1pole	4		×	×	Q	×	Q
	电机参	E2-05	Term Resistance	电机绕线阻抗	0.00~ 65.000	0.001 Ω	9.842	出厂值按变频器容量不同而不同	×	A	A	A	A
++	参数	E2-06	Leak Inductance	电机漏感抗	0.0~ 30.0	0.1%	18.2		×	×	×	A	A
电机参数		E2-07	Saturation Comp1	电机铁心饱和系数1	0.00~ 0.50	0.01	0.5		×	×	×	A	A
奴		E2-08	Saturation Comp2	电机铁心饱和系数2	0.00~ 0.75	0.01	0.75		×	×	×	A	A
		E2-09	Mechanical Loss	电机机械损失	0.0~10.0	0.1%	0.0		×	×	×	×	A
		E2-10	Tcomp Iron Lose	电机铁损	0~6553.5	0.1	14		×	A	A	X	X
	电机 2 控制模式	E3-01	Control Method	电机 2 控制模式选择	0~3	1	2	 V/f 控制 V/f 控制带 PG 向量控制不带 PG 向量控制带 PG 	×	A	A	A	A



功能									运行中变		参数	存/取	
		参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		E4-01	V/f2 Max Freq	电机 2 最高输出 频率	50.0~ 400.0	0.1HZ	60.0		×	A	A	A	A
		E4-02	V/f2 Max Voltage	电机 2 最高电压	0.0~ 255.0	0.1V	200.0		×	A	A	A	A
	V/f	E4-03	V/f2 Base Freq	电机 2 最大电压 频率	0.0~ 400.0	0.1HZ	60.0		×	A	A	A	A
	特 性	E4-04	V/f2 Mid Freq	电机 2 中间输出 频率	0.0~ 400.0	0.1HZ	3.0	按 A1-03 设定而不同	×	A	A	A	
	2	E4-05	V/f2 Min Voltage	电机 2 中间输出电压	0.0~ 255.0	0.1V	10.0	同上	×	A	A	A	
电 机		E4-06	V/f2 Mid Freq	电机 2 最低输出 频率	0.0~ 400.0	0.1HZ	0.5	同上	×	A	A	A	
参 数		E4-07	V/f2 Min Voltage	电机 2 最低输出 电压	0.0~ 255.0	0.1V	1.7	同上	×	A	A	A	
		E5-01	Motor 2 Rated FLA	电机2额定电流	0.00~ 1500.0	0.1A	1.90		×	A	A	A	A
	电	E5-02	Motor 2 Slip Freq	电机2额定转差	0.00~ 20.00	0.01 HZ	2.90		×	A	A	A	A
	机 2 会	E5-03	Motor 2 No-Load	电机 2 空载时电 流	0.00~ 1500.0	0.01A	1.20		×	A	A	A	A
	参	E5-04	Motor 2 # Poles	电机 2 极数	2~48	1 pole	4		×	X	A	×	A
	数	E5-05	Motor 2 Term Ohms	电机 2 绕线阻抗	0.000~ 65.000	0.001 Ω	9.842		×	×	A	×	A
		E5-06	Motor 2 Leak	电机 2 漏感抗	0.0~30.0	0.1%	18.2		×	×	X	A	A



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		F1-01	PG Pulses/Rev	PG 脉冲数	0~ 60000	1	600		×	×	Q	×	Q
		F1-02	PG Fdbk Loss Sel	PG 断线检出时动作选择	0~3	1	1	 0: 减速停止 1: 非常停止 2: 自由停止 3: 继续运转 	×	×	В	×	В
		F1-03	PG Overspeed Sel	过速度时发生时动 作选择	0~3	1	1	0: 减速停止 1: 非常停止 2: 自由停止 3: 继续运转	×	×	В	×	В
介面卡	PG 卡	F1-04	PG Deviation Sel	速度偏差过大检出时动作选择	0~3	1	1	0: 减速停止 1: 非常停止 2: 自由停止 3: 继续运转	×	×	В	×	В
		F1-05	PG Roation Sel	PG 回转方向	0,1	1	0	0: 电机正转 1: 电机反转	×	×	В	×	В
		F1-06	PG Output Ratio	PG 输出比率	1~132	1	1	PG-B2 卡有效	×	×	В	×	
		F1-07	PG Ramp PI/I Sel	加减速中积分控制 选择	0,1	1	0	0: 积分控制无效 1: 积分控制有效	×	×	В	×	×
		F1-08	PG Overspd Level	过速度检出基准	1~120	1%	115		×	×	A	×	A
		F1-09	PG Overspd Time	过速度检出延迟时 间	0.0~ 2.0	0.1 sec	0.0		×	×	A	×	A



						= i.			运行中变		参数	:存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		F1-10	PG Deviate Level	过速度偏差过大检 出基准	0~50	1%	10		×	×	A	×	A
	DC.	F1-11	PG Deviate Time	过速度偏差过大检 出延迟时间	0.0~ 10.0	0.1 sec	0.5		×	×	A	×	A
	PG 卡	F1-12	PG# Gear Teeth1	PG 齿数比 1	0~ 1000	1	0		×	×	A	×	×
		F1-13	PG# Gear Teeth2	PG 齿数比 2	0~ 1000	1	0		×	×	A	×	×
		F1-14	PGO Detection	PGO 检出时间					×	×	A	×	A
介面卡	AI卡	F2-01	AI-14 Input Sel	AI-14B 的输入功 能选择	0,1	1	0	0: 3 个通道个别输入 1: 3 个通道信号相加	×	В	В	В	×
	DI卡	F3-01	DI Input	频率指令的设定选 择	0~7	1	0	0: BCD 1% 1: BCD 0.1% 2: BCD 0.01% 3: BCD 1HZ 4: BCD 0.1HZ 5: BCD 0.01HZ 6: Binary 255/100% 7: Binary (以十进制表示)	×	В	В	В	В



						目儿			运行中变		参数	存/取	
功	肯 比	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	A	F4-01	AO Ch1 Select	CH1 输出项目选择	1~31	1	2		×	В	В	В	В
	O	F4-02	AO Ch1 Gain	CH1 输出增益	0.00~2.50	0.01	1.00		0	В	В	В	В
	08	F4-03	AO Ch2 Select	CH2 输出项目选择	1~31	1	3		×	В	В	В	В
	12	F4-04	AO Ch2 Gain	CH2 输出增益	0.00~2.50	0.01	0.5		0	В	В	В	В
	卡	F4-05	AO Ch1 Bias	CH1 输出偏置	-10.0~10.0		0.0		0	В	В	В	В
	, r	F4-06	AO Ch2 Bias	CH2 输出偏置	-10.0~10.0		0.0		0	В	В	В	В
介	D O	F5-01	DO-02 Ch1 Select	CH1 输出选择	00~ FF	1	0		×	В	В	В	В
介面卡	/ 02 卡	F5-02	DO-02 Ch2 Select	CH2 输出选择	00~ FF	1	1		×	В	В	В	В
	DO /08 卡	F6-01	DO-08 Selection	输出模式选择	0,1	1	0	0:8个通道个别输出1:二进制码输出	×	В	В	В	В
	P O / 36 卡	F7-01	PO-36F Selection	输出脉冲输选择	0~4	1	1	0: 1F 1: 6F 2: 10F 3: 12F 4: 36F	×	В	В	В	В



						目 .i.			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	SI-F /G	F8-01	E-15 Det Sel	SIF/G 选择	0~3		1		0	В	В	В	В
		F9-01	E-15 Selection	输入级别选择	0,1		0		×	В	В	В	В
		F9-02	EFO Detection	检出方式选择	0,1		0		×	В	В	В	В
介面卡		F9-03	EFO Fault Act	输入动作选择	0~3		1		×	В	В	В	В
卡	其他	F9-04	Trace Sample Time	扫描取样时间	0~ 60000		0		×	В	В	В	В
		F9-05	Torq Ref/Lmt Sel	S1-K2 力矩	0~1		1		×	×	×	×	В
		F9-06	BUS Fault Sel	其它传送卡	0~3		1		×	В	В	В	В
		H1-01	Terminal 3 sel	端子3功能选择	00~FF	1	24		×	В	В	В	В
		H1-02	Terminal 4 sel	端子4功能选择	00~FF	1	14		×	В	В	В	В
挖		H1-03	Terminal 5 sel	端子5功能选择	00~FF	1	3		×	В	В	В	В
制同	旧台	H1-04	Terminal 6 sel	端子 6 功能选择	00~FF	1	4		×	В	В	В	В
路	顺序输	H1-05	Terminal 7 sel	端子7功能选择	00~FF	1	6		×	В	В	В	В
端 子	输入	H1-06	Terminal 8 sel	端子8功能选择	00~FF	1	8		×	В	В	В	В
控制回路端子功能		H2-01	Terminal 9 sel	端子 9-10 功能选 择	00~ FF	1	0		×	В	В	В	В
		H2-02	Terminal 25 sel	端子 25 功能选择	00~FF	1	1		×	В	В	В	В
		H2-03	Terminal 26 sel	端子 26 功能选择	00~FF	1	2		×	В	В	В	В



						最小			运行中变		参数	:存/取	
功	能	参数 编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出 厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		H3-01	Term 13 Signal	端子 13 的信号基 准	0,1	1	0	0: 0~+10V 输入 1: -10V~+10V 输入	×	В	В	В	В
		H3-02	Terminal 13 Gain	端子 13 的输入增 益	0.0~ 1000.0	0.1%	100.0		0	В	В	В	В
		H3-03	Terminal 13 Bias	端子 13 的输入偏 压	-100.0~ +100.0	0.1%	0.0		0	В	В	В	В
		H3-04	Term 16 Signal	端子 16 的信号基 准	0,1	1	0	0: 0~+10V 输入 1: -10V~+10V 输入	×	В	В	В	В
442-		H3-05	Terminal 16 Sel	端子 16 的功能选择	0~1F	1	0		×	В	В	В	В
控制回路端子功能	模	H3-06	Terminal 16 Gain	端子 16 的输入增益	0.0~ 1000.0	0.1%	100.0		0	В	В	В	В
路端子	模拟输入	H3-07	Terminal 16 Bias	端子 16 的输入偏压	-100.0~ +100.0	0.1%	0.0		0	В	В	В	В
功能		H3-08	Term 14 Signal	端子 14 的信号基准	0,1,2	1	2	0: 0~+10V 1: -10V~+10V 2: 4~20mA	×	A	A	A	A
		H3-09	Terminal 14 Sel	端子 14 的功能选择	0~1F	1	1F		×	A	A	Α	A
		H3-10	Terminal 14 Gain	端子 14 的输入增 益	0.0~ 1000.0	0.1%	100.0		0	A	A	A	A
		H3-11	Terminal 14 Bias	端子 14 的输入偏 压	-100.0~ +100.0	0.1%	0.0		0	A	A	A	A
		H3-12	Filter Avg Time	模拟输入的滤波常 数	0.00~ 2.00	0.01 sec	0.00		×	A	A	A	A



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数 编号	键盘显示	名 称	设定 范围	取小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		H4-01	Terminal 21 Sel	端子 21 监视选择	1~31	1	2		X	В	В	В	В
		H4-02	Terminal 21 Gain	端子 21 输出增益	0.0~2.50	0.01	1.00		0	В	В	В	В
	模	H4-03	Terminal 21 Bias	端子 21 输出偏压	-10.0~ +10.0	0.0%	0.0		0	В	В	В	В
	模拟	H4-04	Terminal 23 Sel	端子 23 监视选择	1~31	1	3		×	В	В	В	В
	输出	H4-05	Terminal 23 Gain	端子 23 输出增益	0.0~2.50	0.01	0.50		0	В	В	В	В
檢		H4-06	Terminal 23 Bias	端子 23 输出偏压	-10.0~ +10.0	0.1%	0.0		0	В	В	В	В
2 制 回 略		H4-07	AO Level Select	模拟输出信号基准 选择	0,1	1	0	0: 0~+10V 1: -10V~+10V	×	В	В	В	В
控制回路端子功能		H5-01	Serial Comm Adr	MODBUS 通讯时 地址设定	0~1F	1	1F		×	A	A	A	A
光能	M O D	H5-02	Serial Baud Rate	传输速度选择	0~3	1	3	0: 1200BPS 1: 2400BPS 2: 4800BPS 3: 9600BPS	×	A	A	A	A
	B U S 通	H5-03	Serial Com Sel	传输同位元选择	0,1,2	1	0	0: 无同位元 1: 偶同位元 2: 奇同位元	×	A	A	A	A
	信	H5-04	Serial Fault Sel	传输异常检出时的 动作选择	0~3	1	3	0: 减速停止 1: 紧急停止 2: 自由停止 3: 继续运转	×	A	A	A	A



						目. 小			运行中变		参数	(存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	电机保护	L1-01	MOL Fault Select	电机保护选择	0,1	1	1	0: 电机保护无效1: 电机保护有效	×	В	В	В	В
	保护	L1-02	MOL Time Const	电机保护时间	0.1~ 5.0	0.1 min	1.0		×	В	В	В	В
		L2-01	Perl Selection	瞬时停电发生时的 动作选择	0,1,2	1	0	0: 瞬停即故障 1: 瞬停补偿时间内继续运行	×	В	В	В	В
	瞬	L2-02	Pwrl Ridethru T	瞬时补偿时间	0.0~ 2.0	0.1 sec	0.7*2	*2: 因容量大小出厂设定值有不同	×	В	В	В	В
保	时 停	L2-03	Pwrl Baseblock T	最小时间	0.0~ 5.0	0.1 sec	0.5*2	*2: 因容量大小出厂设定值有不同	×	В	В	В	В
保护功能	2电补偿	L2-04	Pwrl V/f Ramp T	电压复位时间	0.0~ 2.0	0.1 sec	0.3*2	*2: 因容量大小出厂设定值有不同	×	A	A	A	A
		L2-05	PUV Det Level	低电压检出基准	150~ 210	1V	190*3	*3: 440V 级的设定值为 220V 级的 2 位	×	A	A	A	A
		L2-06	KEB Frequency	KEB 减速比率	0.0~100.0				×	A	A	A	A
	失	L3-01	StallP Accel Sel	加速中失速防止功 能选择	0,1,2	1	1	0: 失速防止功能无效 1: 失速防止功能有效	×	В	В	В	×
	失速防止力	L3-02	StallP Accel Lv1	加速中失速防止基 准	0~200	1%	150		×	В	В	В	×
	功能	L3-03	StallP CHP Lv1	加速中失速防止基 准限制	0~100	1%	100*4	*4: 出厂设定因 A1-02 而不同	×	A	A	A	×



						目.小			运行中变		参数	:存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备 注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
	生	L3-04	StallP Decal Sel	减速中失速功能选 择	0,1,2	1	1	0: 失速防止功能无效 1: 失速防止功能有效	×	В	В	В	В
	失速防止功能	L3-05	StallP Run Sel	运行中失速功能选择	0,1,2	1	1	0: 失速防止功能无效 1: 失速防止功能有效 (C1-02) 2: 失速防止功能有效 (C1-04)	×	В	В	×	×
	月它	L3-06	StallP Run Level	运行中失速防止基 准	30~ 200	1%	160		×	В	В	×	×
		L4-01	Spd Agree Level	频率检出基准	0.0~ 400.0	0.1HZ	0.0		×	В	В	В	В
保护功能	华石	L4-02	Spd Agree Width	频率检出幅宽	0.0~ 20.0	0.1HZ	2.0		×	В	В	В	В
功能	频率检出	L4-03	Spd Agree Lev + -	频率检出基准 (+/-)	0.0~ ±400.0	0.1HZ	0.0		×	A	A	A	A
	Щ	L4-04	Spd Agree Width + -	频 率 检 出 幅 宽 (+/-)	0.0~ 20.0	0.1HZ	2.0		×	A	A	A	A
		L4-05	Ref Loss Sel	频率指令丢失时的 动作选择	0,1	1	0	0: 停止 1: 丢失前 80%速度运转	×	A	A	A	A
	过 转	L5-01	Num Of Restarts	异常复位再起动次 数	0~10	1回	0		×	В	В	В	В
	矩 检 出	L5-02	Restart Sel	异常复位再起动中 的接点动作选择	0,1	1	0	0: 异常接点不动作 1: 异常接点动作	×	В	В	В	В



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备 注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		L6-01	Torq Det 1 Sel	过转矩检出动作选 择 1	0~4	1	0		×	В	В	В	В
		L6-02	Torq Det 1 Lvl	过转矩检出基准1	0~300	1%	150		×	В	В	В	В
		L6-03	Torq Det 1 Time	过转矩检出时间 1	0.0~ 10.0	0.1 sec	0.1		×	В	В	В	В
保护功能	过转矩检出	L6-04	Torq Det 2 Sel	过转矩检出动作选择2	0~4	1	0	0: 过转矩检出无效 1: 速度到达中检出继续运转 2: 运转中检出继续运转 3: 速度到达中检出停止运转 4: 运转中检出停止运转	×	A	A	A	A
护 功		L6-05	Torq Det 2 Lvl	过转矩检出基准 2	0~300	1%	150		×	A	A	A	A
能		L6-06	Torq Det 2 Time	过转矩检出时间 2	0.0~ 10.0	0.1 sec	0.1		×	A	A	A	A
		L7-01	Torq Limit Few	正转运转中转矩限 制值	0~300	1%	200		×	×	×	В	В
	转矩	L7-02	Torq Limit Rev	反转运转中转矩限 制值	0~300	1%	200		×	×	×	В	В
	转矩限制	L7-03	Torq Lmt Fwd Rgn	正转再生中转矩限 制值	0~300	1%	200		×	×	×	В	В
		L7-04	Torq lmt Rev Rgn	反转再生中转矩限 制值	0~300	1%	200		×	×	×	В	В



						最小			运行中变		参数	存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名 称	设定 范围	设定单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不 可)	V/f	V/f 带 PG	向量 无 PG	向量 带 PG
		L8-01	DB Resistor Port	内藏制动电阻的保 护	0,1	1	0	0: 内藏制动电阻保护无效 1: 内藏制动电阻保护有效	×	В	В	В	В
		L8-02	OH Pre-alarm Lvl	OH 报警基准	50~100	1deg	95		×	A	A	A	A
保护	硬件	L8-03	OH Pre-alarm Sel	OH 报警后的动作 选择	0~3	1	3	0: 减速停止 1: 自由停止 2: 非常停止 3: 继续运转	×	A	A	A	A
保护功能	保护	L8-05	Ph Loss in Sel	输入侧欠相保护的 选择	0,1	1	0	0: 输入侧欠相保护无效 1: 输入侧欠相保护有效	×	A	A	A	A
		L8-07	Ph Loss Out Sel	输出侧欠相保护的 选择	0,1	1	0	0:输出侧欠相保护无效 1:输出侧欠相保护有效	×	A	A	A	A
		L8-10	Ground Fault Sel	接地保护	0,1	1	1	1:接点保护有效	×	A	A	A	A
		L8-17	L-Spd IGBT Prtct	载波降低选择	0~3		1		×	A	A	A	A
		L8-19	OL2 Cnara@L-Spd	低速时 OL2 特性	0,1		0		×	A	A	A	A
		O1-01	Monitor Select	监视选择	4~29	1	6		0	В	В	В	В
键盘	显示选择	O1-02	Power-on Monitor	电源输入时监视项 目选择	1~4	1	1	1: 频率指令 2: 输出频率 3: 输出电流 4: 控制模式	0	В	В	В	В
盘	选	O1-03	Display Scaling	频率显示单位	0~39999	1	0		X	В	В	В	В
	作 	O1-04	Display Units	频率指令的单位设 定	0,1	1	0	0: HZ 1: r/min	×	×	×	×	В
		O1-05	Address Display	参数编号显示选择	0,1	1	1	0:参数编号 1: MODBUS 地址	×	A	A	A	A



						目. 小			运行中变		参数	[存/取	
功	能	参数编号	键盘显示	名称	设定 范围	最小 设定 单位	出厂值	备注	换(O: 可 X:不	V/f	V/f 带	向量 无	向量 带
	1					, ,,,,,,			可)		PG	PG	PG
		O2-01	Locoal/Remote Key	REMOTE/LOCAL 键功能选择	0,1	1	1	0: REMOTE/LOCAL 键无效 1: REMOTE/LOCAL 键有效	×	В	В	В	В
_	O2-02	Opers Stop Key	STOP 键功能选择	0,1	1	1	0: STOP 键无效 1: STOP 键有效	×	В	В	В	В	
按键键		O2-03	User Defaults	使用用户参数初始 化复位	0,1,2	1	1	1: 初始值记忆 2: 初始值复位	×	В	В	В	В
	按	O2-04	Inverter Model	变频器容量选择	0~FF	1	_		×	В	В	В	В
键盘	按键功能	O2-05	Operator M.O.P	频率指令的设定方 法选择	0,1	1	0	0: ENTER 键需要 1: ENTER 键不需要	×	A	A	A	A
		O2-06	Oper Detection	键盘断线时的动作 选择	0,1	1	0	0: 键盘断线时继续运转 1: 键盘断线时变频器异常表示	×	A	A	A	A
		O2-07	Elapsed Time Sel	累计工作时间的设定	0~ 65535	1hour	_		×	A	A	A	A
		O2-08	Elapsed Time Run	累计工作时间的选择	0,1	1	0	0: 累计通电工作时间 1: 累计运行工作时间	×	A	A	A	A



								参数	存/取	
功能	参数 编号	键盘显示	名称	最小单位	备 注	模拟监视的输出基准	V/f	V/f 带 PG	向 量 无 PG	向 量 带 PG
	U1-01	Frequency Ref	频率指令	0.01HZ		10V/最高输出频率	Q	Q	Q	Q
	U1-02	Output Freq	输出频率	0.01HZ		10V/最高输出频率	Q	Q	Q	Q
	U1-03	Output Current	输出电流	0.1A		10V/变频器额定电流	Q	Q	Q	Q
监视状	U1-04	Control Method	控制模式	_	 V/f 控制 V/f 控制带 PG 向量控制无 PG 向量控制带 PG 		Q	Q	Q	Q
态	U1-05	Motor Speed	电机速度	0.01HZ		10V/最高输出频率	×	Q	Q	Q
	U1-06	Output Voltage	输出电压	0.1V		10V/200V 或 10V/400V	Q	Q	Q	Q
	U1-07	DC bus Voltage	直流电压	1V		10V/400V 或 10V/800V	Q	Q	Q	Q
	U1-08	Output KWatts	输出功率	0.1Kw		10V/变频器容量(kW)	Q	Q	Q	Q
	U1-09	Torque Reference	转矩指令(内部)	0.1%		10V/电机额定转矩	×	×	Q	Q
	U1-10	Input Term Sts	输入端子状态	_		_	Q	Q	Q	Q
	U1-11	Output Term Sts	输出端子状态	_		_	Q	Q	Q	Q
	U1-12	Int Ctl Sts 1	运行状态	_		_	Q	Q	Q	Q
	U1-13	Elapsed Time	累计工作时间	1hour		_	Q	Q	Q	Q
	U1-14	FLASH ID	软件编号	_		_	Q	Q	Q	Q



								参数	存/取	
功能	参数 编号	键盘显示	名称	最小単位	备注	模拟监视的输出基准	V/f	V/f 带 PG	向 量 无 PG	向 量 带 PG
	U1-15	Term 13 Level	端子 13 输入电压	0.1%		10V/100%	В	В	В	В
	U1-16	Term 14 Level	端子 14 输入电压	0.1%		10V/100%	В	В	В	В
	U1-17	Term 16 Level	端子 16 输入电压	0.1%		10V/100%	В	В	В	В
	U1-18	Mot SEC Current	电机二次电流	0.1%		10V/电机额定电流	В	В	В	В
	U1-19	Mot EXC Current	电机激磁电流	0.1%		10V/电机额定电流	×	X	В	В
监	U1-20	SFS Output	SFS 输出	0.01HZ		10V/最高输出频率	Α	A	A	Α
视	U1-21	ASR Input	ASR 输入	0.1%		10V/最高输出频率	×	A	×	Α
状	U1-22	ASR Output	ASR 输出	0.1%		10V/电机额定电流	×	A	×	Α
态	U1-23	Speed Deviation	速度偏差量	0.1%		10V/最高输出频率	×	A	X	Α
	U1-24	PID Feedback	PID 反馈量	0.1%		_	A	A	A	Α
	U1-25	DI-16 Reference	DI-16H 输入状态	_		_	A	A	A	Α
	U1-26	Voltage Ref (Vq)	输出电压 Vq	0.1V		10V/200V 或 10V/400V	×	×	A	A
	U1-27	Voltage Ref (Vd)	输出电压 Vd	0.1V		10V/200V 或 10V/400V	×	X	A	Α
	U1-28	CPU ID	软件编号	_		_	Α	A	A	A
	U2-01	Current Fault	现在异常	_		_	Q	Q	Q	Q
异	U2-02	Last Fault	过去异常	_		_	Q	Q	Q	Q
常	U2-03	Frequency Ref	异常发生时的频率	0.01HZ		_		0		
功			指令				Q	Q	Q	Q
能追	U2-04	Output Freq	异常发生时的输出	0.01HZ		_	Q	Q	Q	Q
	**************************************		频率	0.1.1				-		
踪 	U2-05	Output Current	异常发生时的输出 电流	0.1A		_	Q	Q	Q	Q



								参数	存/取	
功能	参数编号	键盘显示	名称	最小单位	备 注	模拟监视的输出基准	V/f	V/f 带 PG	向 量 无 PG	向 量 带 PG
	U2-06	Motor Speed	异常发生时的电机 速度	0.01HZ		_	×	Q	Q	Q
	U2-07	Output Voltage	异常发生时的电压 指令	0.1V		_	Q	Q	Q	Q
异 常	U2-08	DC bus Voltage	异常发生时的直流 电压	1V		_	Q	Q	Q	Q
功 能	U2-09	Output KWatts	异常发生时的输出 功率	0.1kW		_	Q	Q	Q	Q
追 踪	U2-10	Torque Reference	异常发生时的转矩 指令	0.1%		_	×	×	Q	Q
	U2-11	Input Term Sts	输入端子状态	_	同 U1-10	_	Q	Q	Q	Q
	U2-12	Output Term Sts	输出端子状态	_	同 U1-11	_	Q	Q	Q	Q
	U2-13	Inverter Status	运转状态	_	同 U1-12	_	Q	Q	Q	Q
	U2-14	Elapsed Time	累计工作时间	1 hour		_	Q	Q	Q	Q
	U3-01	Last Fault	最近异常现象	_			Q	Q	Q	Q
	U3-02	Fault Message2	前二次异常现象	_		_	Q	Q	Q	Q
	U3-03	Fault Message3	前三次异常现象	_		_	Q	Q	Q	Q
异	U3-04	Fault Message4	前四次异常现象	_		_	Q	Q	Q	Q
常 经	U3-05	Elapsed Time 1	最近故障时累计工 作时间	1 hour		_	Q	Q	Q	Q
过	U3-06	Elapsed Time 2	前二次故障时累计 工作时间	1 hour		_	Q	Q	Q	Q



								参数	存/取	
功能	参数编号	键盘显示	名称	最小单位	备 注	模拟监视的输出基准	V/f	V/f 带 PG	向 量 无 PG	向 量 带 PG
异 常	U3-07	Elapsed Time 3	前三次故障时累计 工作时间	1 hour		_	Q	Q	Q	Q
经 过	U3-08	Elapsed Time 4	前四次故障时累计 工作时间	1 hour		_	Q	Q	Q	Q

注:

×表示: 监视专用,使用者选择。

Q表示: QUICK-START, 仅可以读取设定起动变频器所必要的参数(约25个)。


B表示: BASIC,可以读取设定一般使用的参数。

A表示: ADVANCED, 可以读取设定全部的参数。

U1-10 备注内容如下:

U1-11 备注内容如下:

U1-12 备注内容如下:





附录1 技术规范

表 1 220V 级标准规格

	表 1 220V 级标准规格															
	系 列	AMB G11														
最大	大适用电机功率 kW	1.1	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
输	输出容量 kVA	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100
出	额定输出电流 A	6	8	11	17.5	25	33	49	64	80	96	130	160	183	224	300
额	最大输出电压	三相	目 200/208/220/230V(对应输入电源)													
定	额定输出频率	参数	设设定可达 400HZ													
	电压/频率	三相	∃ 200/208/220V 50Hz													
电		20	200/208/220/230V 60Hz													
源 容许电压变动 +10%, -15%																
	容许频率变动 ±5%															
	控制方式	磁通	磁通矢量控制,正弦波 PWM													
	起动转矩	150%	150%/Hz(150%/or/min 带 PG)													
	速度控制范围	1: 1	1: 100 (1: 1000 带 PG)													
	控制精度	±0.2	±0.2% (±0.02%带 PG)													
	速度响应	5Hz	(30Hz	带PC	5)											
	转矩限制	可使	用(参	数设定	定4种	莫式)										
	转矩精度	±5%	±5%													
控	转矩响应	20Hz (40Hz 带 PG)														
制	频率控制范围	0.1~400Hz														
特	频率精度	数字指令: ±0.01% (−10℃~+40℃)														
性		模拟指令: ±0.1% (25℃±10℃)														
,	设定频率解析	模拟	键盘指	令: :	±0.01H	Iz										
		模拟	模拟指令: ±0.03Hz/60Hz(11bit + code)													
	输出频率解析	0.01	Hz													
	过载能力	额定	转矩 1	50%/1	分钟											
	频率设定信号	-10)V∼+1	0V, 0~	~+10V	(20kΩ), 4~20)mA								
	加减速时间	0.01	~6000	0.0 秒	(加速,	减速时	间独立的	设定,4章	中时间选	[择]						
	制动转矩	20%	(附加	制动	电阻可迫	达 150%)									
	电压/频率特性	15 和	固定	V/f 特	生可选	择及任意	t V/f 特情	生的设定								
保	电机过载保护	由电	子式积	只热电位	呆护											
护	瞬时过电压 200%	额定	输出电	涅流 20	0%时,	电机自	由停止									
功	保险丝熔断保护	电机	电机自由运转停止													
能	过载	额定	输出约	J 150%	6/1 分年	中电机自	由运转的	岸止(15	0% 2 分	钟,可定	E制)					



	系 列	AMB G11					
	过电压	主回路电压 410V 以上停止					
	欠电压	主回路电压 190V 以下停止					
	瞬时停电补偿	运转模式选择约 2sec 以内停电后归 0,继续运转					
保	散热片过热	由温度开关保护					
护	失速防止	加减速,运转中失速防止					
功	接地故障	电子回路保护					
能	充电保护	回路直流电压 50V 以下不显示					
	周围温度	-10℃~+40℃(闭锁壁挂型)					
		-10℃~+45℃ (柜内开放型)					
	湿度	90%RH以下					
	保存温度	-20°C~+60°C					
环	使用场所	屋内(无腐蚀性气体)					
境	标高	1000M以下					
	振动	20Hz 未满 9.8m/s²(0.2G)					

^{*}特殊规格可以定制。



表 2 440V 级标准规格

		表	2 4	40 V 3/	处标准																
系	列		AMB G11																		
	适用电 J率 kW	1.1	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18	22	30	37	45	55	75	110	160	185	220	300
	输出 容量 kVA	1	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	150	200	250	300	400
输出额	额定 输出 电流 A	3.4	4.8	6.2	5	14	18	27	34	41	48	65	80	96	128	165	224	302	340	450	605
定	最大 输出 电压	三相 380/400/415/440V (对应输入电源)																			
	额定 输出 频率	参数设定可达 400HZ																			
	电压/ 频率	三相 380/400/415/440V 50/60Hz																			
电源	容许 电压 变动	+10%, -15%																			
	容许频率变动	±5%																			
	控制方式	磁通矢量控制,正弦波 PWM																			
	起动转矩	150%	5/ Hz (150%/	or/min	带 PG)														
控制	速度 控制 范围	1: 10	00 (1:	1000	带 PG))															
特性	控制精度	±0.2	% (±	0.02%	带 PG)															
	速度响应	5Hz	(30Hz	带 PG))																
	转矩 限制	可使用	用(参	数设定	4 种植	(江															



	系 列	AMB G11
	转矩精度	±5%
	转矩响应	20Hz(40Hz 带 PG)
	频率控制范围	0.1~400Hz
	压动性中	数字指令: ±0.01% (−10℃~+40℃)
	频率精度	模拟指令: ±0.1% (25℃±10℃)
控	设定频率解析	模拟键盘指令: ±0.01Hz
制	以 是 姚 华 胜 机	模拟指令: ±0.03Hz/60Hz(11bit + code)
特	输出频率解析	0.01Hz
性	过载能力	额定转矩 150%/1 分钟
	频率设定信号	$-10V\sim+10V, 0\sim+10V (20k\Omega), 4\sim20mA$
	加减速时间	0.01~6000.0 秒 (加速, 减速时间独立设定, 4种时间选择)
	制动转矩	20% (附加制动电阻可达 150%)
	电压/频率特性	15 种固定 V/f 特性可选择及任意 V/f 特性的设定
	电机过载保护	由电子式热继电器保护
	瞬时过电压 200%	额定输出电流 200%时,电机自由停止
	保险丝熔断保护	电机自由运转停止
	过载	额定输出约 150%/1 分钟电机自由运转停止(150% 2 分钟,可定制)
保	过电压	主回路电压 820V 以上停止
护	欠电压	主回路电压 380V 以下停止
功	瞬时停电补偿	运转模式选择约 2sec 以内停电后归 0,继续运转
能	散热片过热	由温度开关保护
	失速防止	加减速,运转中失速防止
	接地故障	由电子回路保护
	充电保护	主回路直流电压 50V 以下不显示



	系 列	AMB G11									
	周围温度	-10℃~+40℃ (闭锁壁挂型)									
		10℃~+45℃(柜内开放型)									
	湿度	90%RH 以下									
环	保存温度	$-20^{\circ}\mathrm{C}\!\sim\!+60^{\circ}\mathrm{C}$									
境	使用场所	屋内(无腐蚀性气体)									
	标高	1000M以下									
	振动	20Hz 未满 9.8m/s²(0.2G)									



附录 2 数据拷贝功能详解


1. 拷贝模式的功能

数据模式的功能如下所示:

- (1) 资料储存元件为 E²PROM, 不需要备份电源。
- (2) 参数的输入拷贝, 只允许 AMB-G11 相通规格的变频器。
- (3) 拷贝模式时,可进行下列各功能:
 - **I** READ: 从变频器内将参数读出,写入键盘 E^2 PROM 内。
 - Ⅰ COPY:将键盘内存储参数输入变频器。
 - VRFY:将键盘内存储参数和变频器内参数对比。
- (4) 参数仅能记忆一台变频器的参数内容。

2. 拷贝模式的按键说明

拷贝模式的功能键共有 4 个按键, 分别是 COPY/MODE, READ, COPY, VRFY。





3. 操作方法

电源输入后,键盘显示在 DRIVE 模式, DRIVE 灯亮。


3.1 拷贝模式的切换



危险

拷贝模式在切换时,必须将控制回路端子 OFF,在电机保持运转的情况下切换是危险的。

拷贝模式须在主菜单时,才能做切换,切换时先按 RESET 键,后按 MODE 键,即可切换成拷贝模式(DRIVE 灯亮)。



	说明	按键操作	液晶显示
I	DRIVE 模式	MENU	** main menu ** operation
ı	拷贝模式切换	> COPY MODE +	** copy mode ** inv.ready !

从拷贝模式切换为 DRIVE 模式,按 键即可。



3.2 拷贝模式按键的操作

(1)读出(READ)

从变频器内将所有参数读出,写入键盘内的 E^2 PROM 的功能称为读出(READ)。读出的同时也是将键盘内 E^2 PROM 的参数清除,以新的参数代替。

【例】读出变频器参数

	说明	按键操作	液晶显示
I	拷贝模式状态下		** copy mode ** inv.ready!
1	READ 执行	READ	** copy mode ** READ: ■■■■■
ı	拷贝模式切换		** copy mode ** read ok!

(2) 输入(COPY)

将键盘内 E^2 PROM 的参数,输入变频器内的功能称为输入(COPY)。参数的输入必须为同一容量的变频器才能进行 COPY 功能。

【列】输入变频器参数

	说明	按键操作	液晶显示
I	拷贝模式状态下		** copy mode ** inv.ready!
ı	COPY 执行	COPY	** copy mode ** COPY:
I	COPY 完成		** copy mode ** write ok!



(3) 对比 (VRFV)

将键盘内 E^2 PROM 的参数和变频器内参数对比的功能称为对比(VRFY)。对比和输入功能同样仅能对同一容量的变频器。

【列】

	说明	按键操作	液晶显示
I	拷贝模式状态下		** copy mode ** inv.ready!
ı	VRFY 执行	VRFY	** copy mode ** VRFY:
I	VRFY 完成		** copy mode ** VRFY ok!

4. 错误信息

- (1) COPE 00 变频器异常 Inv status fault
- (2) COPE 02 键盘内 E²PROM 故障 EEPROM fault
- (3) COPE 03 键盘内 E²PROM 无资料 empty data
- (4) COPE 04 变频器容量错误 capacity fault



附录 3 PG 速度控制卡安装、端子说明

1、请按如下顺序,安装 PG 速度控制卡:

- ●请断开变频器的主回路电源;
- ●经过一段时间后,确认充电指示灯已熄灭后,取下变频器的上盖;
- ●将 PG 速度控制卡下端的两个小固定孔固定于控制端子上的两个小柱子上,上端的 插座与 G11-MCB 板上的 CN7 插座对接。


2、PG 速度控制卡端子说明:

端子	序号	内容	规格				
	1	编码器用电源	DC+12V(±5%)MAX.20Ma				
	2	1	DC0V(电源用接地端子)				
			H:+8V~12V				
	3	A +口 日 2 2 4 4 7	L:+1V 以下				
TDA 1		A 相脉冲输入端子	(最高响应频率 30kHz)				
TA1	4		A 相脉冲输入公共端				
			H:+8V~12V				
	5	n 扣取油烧入进了	L:+1V 以下				
		B相脉冲输入端子	(最高响应频率 30kHz)				
	6		B相脉冲输入公共端				
	1	A 担股油版知於山豐了	开路集电极输出 DC24V MAX.30mA				
TA2	2	A 相脉冲监视输出端子	A 相脉冲监视输入公共端				
1AZ	3	p和胶油版知绘山豐了	开路集电极输出 DC24V MAX.30mA				
	4	B相脉冲监视输出端子	B相脉冲监视输入公共端				
TA3	(E)	屏蔽线接线端子	-				



附录 4

外型尺寸与安装尺寸




附图 A: 30KW 及以下外形尺寸

附图 B: G11 键盘的外形寸和安装尺寸

AMB-G11 外形尺寸和安装尺寸一览表(单位: mm)

规格	W	W1	Н	H1	D	D1	d
AMB-G11-1R5T3			278	262			
AMB- G11-2R2T3	139	114			181	125	6
AMB- G11-3R7T3	139	114			101	123	0
AMB- G11-5R5T3							
AMB- G11-7R5T3	229	204	298	284	227	143	6
AMB- G11-011T3	229						U
AMB- G11-015T3							
AMB- G11-018T3	297	270	450	432	252	204	6
AMB- G11-022T3	291	270	430	432	253	204	υ
AMB- G11-030T3							






附图 C: 75kW 及以下规格外形尺寸

表 2-2 75kW 及以下外形尺寸和安装尺寸

规格	W	W1	Н	H1	H2	D	D1	D2	d
AMB-G11-037T3	341	240	697	675	651	332	230	342	10.5
AMB-G11-045T3									
AMB-G11-055T3	368	286	756	734	710	327	234	337	10.5
AMB-G11-075T3									






附图 E: 93kW 及以上挂机规格外形尺寸表 2-3 93kW 及以上挂机外形尺寸和安装尺寸

规格	W	W1	Н	H1	H2	D	D1	D2	d
AMB-G11-093T3									
AMB-G11-110T3	512	365	1024	994	965	372	382	255	12.5
AMB-G11-132T3									
AMB-G11-160T3									
AMB-G11-185T3	651	500	1300	1275	1250	405	415	255	12.5
AMB-G11-200T3									
AMB-G11-220T3									
AMB-G11-245T3	800	600	1400	1366	1327	452	462	267	12.5
AMB-G11-280T3									
AMB-G11-315T3									
AMB-G11-355T3	881	600	1409	1375	1339	453	463	269	12.5
AMB-G11-400T3									






附图 F: 93kW 及以上带底座规格外形尺寸

表 2-4 93kW 及以上带底座外形尺寸和安装尺寸

规格	W	W1	W2	Н	H1	H2	D	D1	D2	d
AMB-G11-093T3										
AMB-G11-110T3	512	452	365	1395	1365	400	372	306.5	382	12.5
AMB-G11-132T3										
AMB-G11-160T3										
AMB-G11-185T3	651	550	500	1725	1700	450	405	354	415	12.5
AMB-G11-200T3										
AMB-G11-220T3										
AMB-G11-245T3	800	720	600	1860	1824	497	452	366.5	462	12.5
AMB-G11-280T3										
AMB-G11-315T3										
AMB-G11-355T3	881	681	600	1975	1940	600	453	386.5	463	12.5
AMB-G11-400T3										





附图 G: 93kW 及以上带配电柜规格外形尺寸

表 2-5 93kW 及以上带配电柜外形尺寸和安装尺寸

规格	W	W1	W2	Н	H1	H2	НЗ	D	D1	D2	d
AMB-G11-093T3											
AMB-G11-110T3	512	700	640	1495	1465	591	500	372	394	306.5	12.5
AMB-G11-132T3											
AMB-G11-160T3											
AMB-G11-185T3	651	920	820	1925	1900	783	650	405	427	354	12.5
AMB-G11-200T3											
AMB-G11-220T3											
AMB-G11-245T3	800	1020	920	2013	1977	730	650	452	474	366.5	12.5
AMB-G11-280T3											
AMB-G11-315T3	881	1020	920	2025	1990	722	650	453	475	366.5	12.5
AMB-G11-355T3	001	1020	320	2020	1330	122	030	7	410	300.5	12.5